

**PL**

## **Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

---

### **Ostrzeżenia dotyczące użytkowania**

#### **Ryzyko uszkodzenia urządzenia:**

- Kontrolery i kierownice należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do gier wideo. Nie używaj urządzeń w celach innych niż zalecane przez producenta.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wciskania przycisków lub obracania kierownicy, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmów.

#### **Zagrożenie dla użytkownika:**

- Podczas intensywnego użytkowania regularnie rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dłoni, nadgarstków i ramion.
- Upewnij się, że kontroler lub kierownica są stabilnie umieszczone, aby zapobiec przesuwaniu lub przewróceniu się podczas użytkowania.
- Kierownice do gier wyposażone w system force feedback (sprężenie zwrotne) mogą generować nagłe ruchy – trzymaj je zawsze obiema rękami podczas grania.

#### **Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:**

- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani kabli USB. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
  - Upewnij się, że porty USB i gniazda zasilania są czyste i wolne od zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe połączenie.
  - W przypadku urządzeń bezprzewodowych regularnie ładuj baterie lub wymieniaj je na nowe, aby zapewnić nieprzerwane działanie.
- 

## **Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania**

### **Przygotowanie i konfiguracja:**

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie lub sterowniki dostarczone przez producenta, jeśli są wymagane.
- Kierownice do gier zamocuj na stabilnej powierzchni, takiej jak biurko, aby zapewnić komfort i precyzję podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

### **Bezpieczne korzystanie:**

- Dostosuj ustawienia urządzenia w grach (np. czułość kierownicy, wibracje kontrolera) do własnych preferencji, aby zapewnić komfort i uniknąć przeciążenia dłoni lub ramion.
  - Regularnie sprawdzaj stan techniczny pedałów, joysticków, przycisków i innych elementów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
  - W przypadku kierownic upewnij się, że mechanizmy force feedback nie są ustawione zbyt mocno.
- 

### **Dodatkowe środki ostrożności**

- **Czyszczenie i konserwacja:** Regularnie usuwaj kurz z urządzeń za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
  - **Przechowywanie:** Po zakończeniu użytkowania odłącz kontroler lub kierownicę od konsoli, lub komputera i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
  - **Zarządzanie kablami:** W przypadku urządzeń przewodowych upewnij się, że kable są uporządkowane, aby zapobiec ich plątaniu lub uszkodzeniu.
- 

### **Oświadczenie zgodności**

Kontrolery i kierownice do gier zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

### **CZ**

### **Upozornění a bezpečnostní informace**

Veškeré informace týkající se používání výrobků naleznete v přiloženém návodu k použití. Před použitím výrobku si přečtěte jeho obsah a dodržujte doporučení výrobce.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

## **Upozornění pro použití**

### **Nebezpečí poškození zařízení:**

- Ovladače a volanty používejte pouze k určenému účelu - pro videohry. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než které doporučuje výrobce.
- V případě kontaktu s kapalinou zařízení okamžitě odpojte a vysušte podle pokynů výrobce.
- Při mačkání tlačítek nebo otáčení volantu nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození mechanismů.

### **Riziko pro uživatele:**

- Během intenzivního používání dělejte pravidelné přestávky, abyste zabránili únavě rukou, zápěstí a paží.
- Zajistěte, aby byl ovladač nebo volant stabilně umístěn, aby nedošlo k posunutí nebo převrácení během používání.
- Herní volanty vybavené silovou zpětnou vazbou mohou generovat prudké pohyby - při hraní je vždy držte oběma rukama.

### **Rizika spojená s napájením a připojením:**

- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely nebo kabely USB. Vždy používejte originální příslušenství dodávané výrobcem.
- Ujistěte se, že porty USB a napájecí zásuvky jsou čisté a bez nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.
- U bezdrátových zařízení pravidelně nabíjejte nebo vyměňujte baterie, abyste zajistili nepřetržitý provoz.

## **Informace o správném používání**

### **Příprava a konfigurace:**

- Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače dodané výrobcem, pokud jsou vyžadovány.
- Herní kolečko připevněte na stabilní povrch, například na stůl, abyste zajistili pohodlí a přesnost při používání.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely bezpečně připojeny a chráněny proti náhodnému odpojení.

### **Bezpečné používání:**

- Upravte herní nastavení zařízení (např. citlivost volantu, vibrace ovladače) podle vlastních preferencí, abyste zajistili pohodlí a předešli přetížení rukou nebo paží.
- Pravidelně kontrolujte stav pedálů, joysticků, tlačítek a dalších součástí, abyste se ujistili, že fungují správně.
- U volantů se ujistěte, že mechanismy silové zpětné vazby nejsou nastaveny příliš pevně.

## **Další bezpečnostní opatření**

- **Čištění a údržba:** Pravidelně odstraňujte prach ze zařízení suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- **Skladování:** Po použití odpojte ovladač nebo volant od konzole, případně počítače, a uložte jej na suchém, bezprašném místě.
- **Vedení kabelů:** U kabelových zařízení dbejte na pořádek v kabelech, aby nedošlo k jejich zamotání nebo poškození.

## Prohlášení o kompatibilitě

Herní ovladače a volanty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), odolnost a bezpečnost používání.

## SK

## Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobkov nájdete v priloženom návode na použitie. Pred použitím výrobku si prečítajte jeho obsah a dodržiavajte odporúčania výrobcu.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

## Upozornenia pri používaní

### Riziko poškodenia zariadenia:

- Ovladače a volanty používajte len na určený účel - na videohry. Zariadenia nepoužívajte na iné účely, ako odporúča výrobca.
- V prípade kontaktu s tekutinou zariadenie okamžite odpojte a vysušte podľa pokynov výrobcu.
- Pri stláčaní tlačidiel alebo otáčaní volantu nepoužívajte nadmernú silu, aby nedošlo k poškodeniu mechanizmov.

### Riziko pre používateľa:

- Počas intenzívneho používania robte pravidelné prestávky, aby ste zabránili únave rúk, zápästí a paží.
- Dbajte na to, aby bol ovladač alebo volant stabilne umiestnený, aby nedošlo k jeho posunutiu alebo prevráteniu počas používania.
- Herné volanty vybavené silovou spätnou väzbou môžu generovať náhle pohyby - pri hraní ich vždy držte oboma rukami.

### Riziká spojené s napájaním a pripojením:

- Nepoužívajte poškodené napájacie káble alebo káble USB. Vždy používajte originálne príslušenstvo dodávané výrobcom.

- Uistite sa, že porty USB a napájacie zásuvky sú čisté a bez nečistôt, aby sa zabezpečilo správne pripojenie.
- V prípade bezdrôtových zariadení pravidelne nabíjajte alebo vymieňajte batérie, aby ste zabezpečili nepretržitú prevádzku.

## Informácie o správnom používaní

### Príprava a konfigurácia:

- Pred prvým použitím nainštalujte softvér alebo ovládače dodané výrobcom, ak sú potrebné.
- Herné koleso upevnite na stabilný povrch, napríklad na stôl, aby ste zabezpečili pohodlie a presnosť počas používania.
- Uistite sa, že sú všetky káble bezpečne pripojené a chránené proti náhodnému odpojeniu.

### Bezpečné používanie:

- Upravte herné nastavenia zariadenia (napr. citlivosť volantu, vibrácie ovládača) podľa vlastných preferencií, aby ste zaistili pohodlie a zabránili preťaženiu rúk alebo paží.
- Pravidelne kontrolujte stav pedálov, joystickov, tlačidiel a ďalších komponentov, aby ste sa uistili, že fungujú správne.
- V prípade volantov sa uistite, že mechanizmy silovej spätnej väzby nie sú nastavené príliš pevne.

## Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- **Čistenie a údržba:** Pravidelne odstraňujte prach zo zariadenia suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte drsné chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrch zariadenia.
- **Skladovanie:** Po použití odpojte ovládač alebo volant od konzoly alebo počítača a uložte ho na suché, bezprašné miesto.
- **Vedenie káblov:** V prípade káblových zariadení dbajte na poriadok v kábloch, aby ste zabránili ich zamotaniu alebo poškodeniu.

## Vyhlasenie o kompatibilite

Herné ovládače a volanty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC), odolnosť a bezpečnosť používania.