

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. **Bezpieczeństwo elektryczne:**
 - Używaj urządzeń wyłącznie w gniazdach z odpowiednim napięciem, zgodnym z informacjami podanymi w instrukcji obsługi.
 - Unikaj korzystania z urządzeń, jeśli przewody zasilające, wtyczki lub obudowy są uszkodzone, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
 2. **Ryzyko poparzeń i skaleczeń:**
 - Podczas użytkowania urządzeń generujących wysoką temperaturę (np. kuchenek indukcyjnych, urządzeń do gotowania ryżu), zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń.
 - W przypadku robotów kuchennych nigdy nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do mechanizmów tnących podczas pracy urządzenia.
 3. **Ochrona przed przegrzaniem:**
 - Nie używaj urządzeń przez dłuższy czas bez przerw, jeśli producent zaleca limity czasowe pracy.
 - Upewnij się, że urządzenia mają odpowiedni przepływ powietrza wokół nich, szczególnie kuchenki indukcyjne i roboty kuchenne.
 4. **Bezpieczeństwo dzieci:**
 - Przechowuj urządzenia w miejscach niedostępnych dla dzieci. Podczas pracy urządzeń upewnij się, że dzieci są w bezpiecznej odległości, aby uniknąć przypadkowego włączenia lub kontaktu z gorącymi powierzchniami czy ostrymi elementami.
 5. **Czyszczenie i konserwacja:**
 - Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć. Używaj wyłącznie metod czyszczenia zalecanych przez producenta, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
 - Unikaj zanurzania elementów elektrycznych w wodzie, chyba że producent wskazuje, że są wodoodporne.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Instalacja i pierwsze użycie:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi montażu i konfiguracji urządzenia.
- Upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od łatwopalnych materiałów.

2. Eksploatacja urządzeń:

- Roboty kuchenne: Używaj odpowiednich końcówek i akcesoriów zgodnie z instrukcją obsługi. Nigdy nie przeciążaj urządzenia.
- Kuchenki indukcyjne: Używaj naczyń kompatybilnych z technologią indukcyjną. Nie używaj urządzenia bez naczynia na powierzchni grzewczej.
- Urządzenia do gotowania ryżu: Nie przepełniaj zbiornika wodą lub ryżem, aby uniknąć rozlania się płynów podczas gotowania.

3. Przechowywanie i konserwacja:

- Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania, oczyść je i przechowuj w suchym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan elementów takich jak noże, końcówki, uszczelki czy przewody, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i wydajność.

4. Unikaj niewłaściwego użytkowania:

- Nie używaj urządzeń kuchennych do celów innych niż wskazane przez producenta (np. gotowanie, miksowanie, siekanie).
 - Nie używaj akcesoriów kuchennych w warunkach wilgoci lub ekstremalnych temperatur, które mogą uszkodzić ich elementy elektryczne.
-

Dodatkowe środki ostrożności

● Ochrona środowiska:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu sprzętu elektrycznego. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady.
- Części wymienne lub zużyte akcesoria (np. filtry, uszczelki) również powinny być utylizowane zgodnie z zaleceniami producenta.

● Oszczędność energii:

- Używaj urządzeń o odpowiedniej mocy do wykonywanych czynności, aby minimalizować zużycie energii.
- Wyłącz urządzenie po zakończeniu pracy i odłącz je od zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

1. **Elektrická bezpečnost:**
 - Zařízení používejte pouze v zásuvkách se správným napětím, jak je uvedeno v návodu k použití.
 - Zařízení nepoužívejte, pokud jsou poškozeny napájecí kabely, zástrčky nebo kryty, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
2. **Nebezpečí popálení a pořezání:**
 - Při používání zařízení, která vytvářejí vysoké teploty (např. indukční vařiče, rýžovary), buďte opatrní, abyste se nepopálili.
 - U kuchyňských robotů nikdy nevkládejte ruce nebo jiné předměty do řezacích mechanismů, pokud je spotřebič v provozu.
3. **Ochrana proti přehřátí:**
 - Nepoužívejte spotřebiče po dlouhou dobu bez přerušení, pokud výrobce doporučuje omezení doby provozu.
 - Dbejte na to, aby kolem spotřebičů, zejména indukčních vařičů a kuchyňských robotů, dostatečně proudil vzduch.
4. **Bezpečnost dětí:**
 - Udržujte spotřebiče mimo dosah dětí. Když jsou spotřebiče v provozu, ujistěte se, že jsou děti v bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo k jejich náhodné aktivaci nebo kontaktu s horkými povrchy či ostrými částmi.
5. **Čištění a údržba:**
 - Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Používejte pouze metody čištění doporučené výrobcem, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
 - Elektrické součásti neponořujte do vody, pokud výrobce neuvádí, že jsou vodotěsné.

Informace o správném používání

1. **Instalace a první použití:**
 - Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a dodržujte doporučení výrobce pro instalaci a konfiguraci přístroje.
 - Ujistěte se, že jednotka stojí na stabilním, rovném povrchu, mimo dosah hořlavých materiálů.
2. **Obsluha spotřebiče:**
 - Kuchyňské roboty: Používejte příslušné nástavce a příslušenství v souladu s návodem k použití. Spotřebič nikdy nepřetěžujte.
 - Indukční vařiče: Používejte nádobí kompatibilní s indukční technologií. Nepoužívejte spotřebič bez nádobí na ohřevné ploše.

- Vaříče rýže: Nepřeplňujte nádržku vodou nebo rýží, abyste zabránili rozlití tekutin během vaření.
- 3. **Skladování a údržba:**
 - Po použití spotřebič odpojte od sítě, vyčistěte jej a uložte na suchém místě.
 - Pravidelně kontrolujte stav součástí, jako jsou nože, hroty, těsnění nebo dráty, abyste zajistili jejich bezpečnost a výkon.
- 4. **Vyvarujte se nesprávného používání:**
 - Nepoužívejte kuchyňské spotřebiče k jiným účelům, než které uvádí výrobce (např. k vaření, míchání, sekání).
 - Nepoužívejte kuchyňské příslušenství ve vlhkém prostředí nebo při extrémních teplotách, které by mohly poškodit jeho elektrické součásti.

Další bezpečnostní opatření

- **Ochrana životního prostředí:**
 - Použité spotřebiče likvidujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci elektrických zařízení. Nevyhazujte je do běžných kontejnerů na odpad.
 - Náhradní díly nebo použité příslušenství (např. filtry, těsnění) rovněž likvidujte v souladu s doporučeními výrobce.
- **Úspora energie:**
 - Používejte spotřebiče s výkonem odpovídajícím prováděným operacím, abyste minimalizovali spotřebu energie.
 - Po ukončení práce spotřebič vypněte a pokud jej nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spotrebiča nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

1. **Elektrická bezpečnosť:**
 - Zariadenie používajte len v zásuvkách so správnym napätím, ako je uvedené v návode na použitie.
 - Zariadenie nepoužívajte, ak sú poškodené napájacie káble, zástrčky alebo kryty, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
2. **Riziko popálenín a porezaní:**

- Pri používaní zariadení, ktoré vytvárajú vysoké teploty (napr. indukčné variče, variče ryže), buďte opatrní, aby ste sa nepopálili.
- V prípade kuchynských robotov nikdy nekladajte ruky ani iné predmety do rezačích mechanizmov, keď je spotrebič v prevádzke.
- 3. **Ochrana proti prehriatiu:**
 - Nepoužívajte spotrebiče dlhý čas bez prerušenia, ak výrobca odporúča časové obmedzenia prevádzky.
 - Uistite sa, že spotrebiče majú okolo seba dostatočné prúdenie vzduchu, najmä indukčné variče a kuchynské roboty.
- 4. **Bezpečnosť detí:**
 - Udržujte spotrebiče mimo dosahu detí. Keď sa spotrebiče používajú, uistite sa, že sú deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k náhodnej aktivácii alebo kontaktu s horúcimi povrchmi alebo ostrými časťami.
- 5. **Čistenie a údržba:**
 - Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Používajte len metódy čistenia odporúčané výrobcom, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.
 - Elektrické komponenty neponárajte do vody, pokiaľ výrobca neuvádza, že sú vodotesné.

Informácie o správnom používaní

1. **Inštalácia a prvé použitie:**
 - Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie a dodržiavajte odporúčania výrobcu týkajúce sa inštalácie a konfigurácie prístroja.
 - Uistite sa, že jednotka stojí na stabilnom, rovnom povrchu, mimo horľavých materiálov.
2. **Prevádzka spotrebičov:**
 - Kuchynské roboty: Používajte príslušné nástavce a príslušenstvo v súlade s návodom na použitie. Zariadenie nikdy nepreťažujte.
 - Indukčné variče: Používajte kuchynský riad kompatibilný s indukčnou technológiou. Nepoužívajte spotrebič bez kuchynského riadu na ohrevnej ploche.
 - Rýžovary: Neprepĺňajte nádržku vodou alebo ryžou, aby ste zabránili rozliatiu tekutín počas varenia.
3. **Skladovanie a údržba:**
 - Po použití spotrebič odpojte od elektrickej siete, vyčistite ho a uložte na suchom mieste.
 - Pravidelne kontrolujte stav komponentov, ako sú nože, hroty, tesnenia alebo káble, aby ste zaistili ich bezpečnosť a výkon.
4. **Zabráňte nesprávnemu používaniu:**
 - Nepoužívajte kuchynské spotrebiče na iné účely, ako uvádza výrobca (napr. varenie, miešanie, sekanie).
 - Kuchynské príslušenstvo nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo pri extrémnych teplotách, ktoré môžu poškodiť jeho elektrické súčasti.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- **Ochrana životného prostredia:**

- Použité spotrebiče zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii elektrických zariadení. Nevyhadzujte ich do bežných nádob na odpad.
 - Náhradné diely alebo použité príslušenstvo (napr. filtre, tesnenia) tiež likvidujte v súlade s odporúčaniami výrobcu.
- **Úspora energie:**
 - Používajte spotrebiče s výkonom zodpovedajúcim vykonávaným operáciám, aby ste minimalizovali spotrebu energie.
 - Po skončení práce spotrebič vypnite a ak sa nebude dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete.