

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia kamery:

- Używaj kamery zgodnie z jej przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Unikaj stosowania produktu w ekstremalnych warunkach, takich jak nadmierna wilgoć, wysokie temperatury czy silny mróz, aby zapobiec trwałym uszkodzeniom.
- Montuj urządzenie wyłącznie na stabilnych powierzchniach lub w odpowiednich uchwytach, aby uniknąć upadku.
- Unikaj czyszczenia obiektywu i ekranu ostrymi lub chemicznymi środkami, które mogą uszkodzić powłoki ochronne.
- Jeśli kamera jest wodoodporna, korzystaj z niej wyłącznie w zakresie głębokości i warunków określonych przez producenta. Przekroczenie tych limitów może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed każdym użyciem w wodzie upewnij się, że wszystkie uszczelki są prawidłowo zamontowane i nie noszą oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Montując kamerę na pojazdach, ubraniach czy innych powierzchniach, upewnij się, że jest ona stabilnie przymocowana, aby uniknąć jej upadku lub zgubienia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Kamery oraz akcesoria, takie jak akumulatory, przewody czy karty pamięci, nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu sprzętu lub połknięciu drobnych elementów.

Ryzyko przegrzania:

- Podczas intensywnego użytkowania kamery monitoruj jej temperaturę – w przypadku przegrzania wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć.
- Nie pozostawiaj kamery w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zagrożenie porażeniem prądem:

- Jeśli kamera wymaga zasilania przewodowego, upewnij się, że źródło zasilania jest zgodne z jej specyfikacją techniczną.
 - Nigdy nie manipuluj przewodami ani portami urządzenia mokrymi rękami.
-

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli kamera oferuje funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z oficjalnych aplikacji producenta pobranych z zaufanych źródeł.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie kamery, aby chronić ją przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Zabezpiecz dostęp do kamery i aplikacji silnym hasłem oraz włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie, jeśli jest dostępne.

Zarządzanie dostępem:

- Kontroluj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu do kamery.
 - Ogranicz możliwość parowania urządzeń tylko do użytkowników, którym ufasz.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Podłączanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem skonfiguruj kamerę zgodnie z instrukcją obsługi, upewniając się, że wszystkie ustawienia są dostosowane do planowanych warunków użytkowania.
- Jeśli planujesz podłączanie dodatkowych akcesoriów, takich jak mikrofony, oświetlenie czy gimbale, upewnij się, że są one kompatybilne z modelem kamery.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj kamerę w odpowiedniej torbie lub etui ochronnym, aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami i wilgocią.
- Transportuj kamerę w odpowiednio zabezpieczonym bagażu, aby zapobiec jej przemieszczaniu się podczas transportu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie czyść obiektyw i inne elementy kamery za pomocą miękkiej ściereczki lub dedykowanych środków czystości do sprzętu fotograficznego.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj naprawiać kamery samodzielnie.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria, takie jak akumulatory czy uszkodzone elementy kamery, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj kamery do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození fotoaparátu:

- Fotoaparát používejte v souladu s jeho určením a návodem k použití.
- Nepoužívejte výrobek v extrémních podmínkách, jako je nadměrná vlhkost, vysoké teploty nebo silný mráz, aby nedošlo k jeho trvalému poškození.

- Zařízení upevňujte pouze na stabilní povrchy nebo do vhodných držáků, abyste zabránili pádu.
- Nečistěte objektiv a obrazovku drsnými nebo chemickými prostředky, které mohou poškodit ochranné vrstvy.
- Pokud je fotoaparát vodotěsný, používejte jej pouze v hloubce a za podmínek stanovených výrobcem. Překročení těchto limitů může způsobit poškození přístroje. Před každým použitím ve vodě se ujistěte, že jsou všechna těsnění správně nasazena a nevykazují známky poškození nebo opotřebení.
- Při upevňování kamery na vozidla, oděvy nebo jiné povrchy se ujistěte, že je bezpečně připevněna, aby nedošlo k jejímu pádu nebo ztrátě.

Nebezpečí pro děti:

- Fotoaparáty a příslušenství, jako jsou baterie, kabely nebo paměťové karty, nejsou určeny k tomu, aby s nimi manipulovaly děti.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození zařízení nebo spolknutí malých částí.

Nebezpečí přehřátí:

- Při intenzivním používání sledujte teplotu fotoaparátu - pokud se přehřívá, vypněte zařízení a nechte jej vychladnout.
- Nenechávejte fotoaparát na místech vystavených přímému slunečnímu záření.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Pokud fotoaparát vyžaduje kabelové napájení, ujistěte se, že zdroj napájení odpovídá jeho technickým specifikacím.
- Nikdy nemanipulujte s kabely nebo porty přístroje mokrými rukama.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat: V případě, že se jedná o bezdrátové připojení, je třeba zajistit, aby se data neztrácela:

- Pokud videokamera nabízí bezdrátové připojení, používejte pouze oficiální aplikace výrobce stažené z důvěryhodných zdrojů.
- Pravidelně aktualizujte software videokamery, abyste ji ochránili před potenciálními hrozbami.

- Přístup ke kameře a aplikacím zabezpečte silným heslem a zapněte dvoufaktorové ověřování, je-li k dispozici.

Správa přístupu: V případě, že je fotoaparát v provozu, je třeba zajistit, aby byl přístup k němu spravován:

- Kontrolujte seznam spárovaných zařízení a odstraňte ta, která by neměla mít přístup k fotoaparátu.
- Omezte možnost párování zařízení pouze na důvěryhodné uživatele.

Informace o správném používání

Připojení a konfigurace:

- Před prvním použitím fotoaparátu proveďte jeho konfiguraci podle uživatelské příručky a ujistěte se, že jsou všechna nastavení přizpůsobena plánovaným podmínkám použití.
- Pokud plánujete připojit další příslušenství, jako jsou mikrofony, osvětlení nebo gimbaly, ujistěte se, že jsou kompatibilní s daným modelem fotoaparátu.

Skladování a přeprava:

- Skladujte fotoaparát ve vhodné brašně nebo ochranném pouzdře, aby byl chráněn před mechanickým poškozením, nečistotami a vlhkostí.
- Fotoaparát přepravujte ve vhodně chráněném zavazadle, aby se během přepravy nepohyboval.

Další bezpečnostní opatření

Servis a údržba:

- Pravidelně čistěte objektiv a ostatní součásti fotoaparátu měkkým hadříkem nebo čisticími prostředky určenými pro fotografické přístroje.
- Pokud přístroj přestane správně fungovat, obraťte se na autorizované servisní středisko výrobce - nepokoušejte se fotoaparát opravovat sami.

Bezpečná likvidace:

- Použité příslušenství, jako jsou baterie nebo poškozené součásti fotoaparátu, zlikvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci elektronického odpadu.
- Fotoaparát nevyhazujte do komunálního odpadu - obraťte se na místní sběrnou elektrozařízení.

Pokud potrebujete ďalšie informácie o výrobku, obraťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na jiného odborníka.

SK

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia fotoaparátu:

- Fotoaparát používajte v súlade s jeho určením a návodom na použitie.
- Nepoužívajte výrobok v extrémnych podmienkach, ako je nadmerná vlhkosť, vysoké teploty alebo silný mráz, aby ste zabránili jeho trvalému poškodeniu.
- Zariadenie upevňujte len na stabilné povrchy alebo do vhodných držiakov, aby ste zabránili pádu.
- Nečistite objektív a obrazovku drsnými alebo chemickými prostriedkami, ktoré môžu poškodiť ochranné vrstvy.
- Ak je fotoaparát vodotesný, používajte ho len v hĺbke a za podmienok určených výrobcom. Prekročenie týchto limitov môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Pred každým použitím vo vode skontrolujte, či sú všetky tesnenia správne nasadené a či nevykazujú známky poškodenia alebo opotrebovania.
- Pri montáži kamery na vozidlá, oblečenie alebo iné povrchy sa uistite, že je bezpečne upevnená, aby nedošlo k jej pádu alebo strate.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Fotoaparáty a príslušenstvo, ako sú batérie, káble alebo pamäťové karty, nie sú určené na to, aby s nimi manipulovali deti.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu zariadenia alebo požitiu malých častí.

Nebezpečenstvo prehriatia:

- Počas intenzívneho používania sledujte teplotu fotoaparátu - ak sa prehreje, vypnite zariadenie a nechajte ho vychladnúť.
- Fotoaparát nenechávajte na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

- Ak fotoaparát vyžaduje káblové napájanie, uistite sa, že zdroj napájania vyhovuje jeho technickým špecifikáciám.
- Nikdy nemanipulujte s káblami alebo portami zariadenia mokrými rukami.

Bezdrôtové pripojenie

Ochrana údajov: V prípade, že je bezdrôtové pripojenie k sieti možné, je potrebné zabezpečiť ochranu údajov:

- Ak videokamera ponúka bezdrôtové pripojenie, používajte len oficiálne aplikácie výrobcu stiahnuté z dôveryhodných zdrojov.
- Pravidelne aktualizujte softvér videokamery, aby ste ju chránili pred potenciálnymi hrozbami.
- Prístup ku kamere a aplikáciám zabezpečte silným heslom a zapnite dvojfaktorové overovanie, ak je k dispozícii.

Riadenie prístupu:

- Kontrolujte zoznam spárovaných zariadení a odstráňte tie, ktoré by nemali mať prístup k fotoaparátu.
- Obmedzte možnosť párovania zariadení len na používateľov, ktorým dôverujete.

Informácie o správnom používaní

Pripojenie a konfigurácia:

- Pred prvým použitím fotoaparátu ho nakonfigurujte podľa návodu na použitie a uistite sa, že sú všetky nastavenia prispôsobené plánovaným podmienkam používania.
- Ak plánujete pripojiť ďalšie príslušenstvo, ako sú mikrofóny, osvetlenie alebo kardanové zrkadlo, uistite sa, že sú kompatibilné s modelom fotoaparátu.

Uskladnenie a preprava:

- Fotoaparát skladujte vo vhodnej taške alebo ochrannom puzdre, aby bol chránený pred mechanickým poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
- Fotoaparát prepravujte vo vhodne chránenej batožine, aby sa počas prepravy nepohyboval.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a údržba:

- Pravidelne čistite objektív a ostatné súčasti fotoaparátu mäkkou handričkou alebo špeciálnymi čistiacimi prostriedkami na fotografické zariadenia.
- Ak prístroj prestane správne fungovať, obráťte sa na autorizované servisné stredisko výrobcu - nepokúšajte sa fotoaparát opraviť sami.

Bezpečná likvidácia:

- Použité príslušenstvo, ako sú batérie alebo poškodené súčasti fotoaparátu, zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
- Fotoaparát nevyhadzujte do komunálneho odpadu - obráťte sa na miestne zberné miesto elektroodpadu.

Ak potrebujete ďalšie informácie o výrobku, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.