

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. **Bezpieczeństwo mechaniczne:**
 - Nigdy nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do misy, dzbanka lub kielicha blendera podczas pracy urządzenia. Ostrza są bardzo ostre i mogą powodować poważne obrażenia.
 - Demontuj ostrza lub inne akcesoria tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
2. **Bezpieczeństwo elektryczne:**
 - Używaj blendera wyłącznie w gniazdkach elektrycznych zgodnych z jego specyfikacją (napięcie, moc).
 - Unikaj korzystania z urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone, aby zapobiec porażeniu prądem.
3. **Ryzyko przegrzania:**
 - Nie używaj blendera przez dłuższy czas bez przerw. W przypadku intensywnego użytkowania (np. blendowania gęstych składników), rób regularne przerwy, aby zapobiec przegrzaniu silnika.
 - Jeśli blender wyposażony jest w funkcję automatycznego wyłączania, poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed ponownym uruchomieniem.
4. **Bezpieczeństwo użytkowania z gorącymi składnikami:**
 - Jeśli blendujesz gorące składniki, upewnij się, że pojemnik jest przeznaczony do wysokich temperatur.
 - Unikaj wypełniania kielicha blendera gorącymi składnikami powyżej zalecanego poziomu – może to prowadzić do wycieku lub przypadkowego poparzenia.
5. **Bezpieczeństwo dzieci:**
 - Przechowuj blender w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru dorosłych.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Sprawdź, czy wszystkie elementy blendera, takie jak kielich, pokrywa czy ostrza, są prawidłowo zamocowane.
- Upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie na płaskiej, suchej powierzchni.

2. Eksploatacja urządzenia:

- Unikaj przeciążania blendera, dodając składniki w małych porcjach, szczególnie przy gęstych lub twardych produktach (np. orzechach, lodzie).
- Korzystaj z odpowiednich prędkości i funkcji urządzenia w zależności od rodzaju składników. Nie wszystkie blendery są przeznaczone do kruszenia lodu lub twardych produktów.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Elementy, takie jak kielich lub akcesoria, czyść wodą z delikatnym detergentem. Ostrza czyść ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń.
- Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie – do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki.

4. Przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy przechowuj blender w suchym miejscu, chroniąc przewód zasilający przed uszkodzeniem.
 - W przypadku modeli z wymiennymi ostrzami lub akcesoriami przechowuj je w dedykowanych pokrowcach lub pojemnikach, aby zapobiec uszkodzeniom.
-

Dodatkowe środki ostrożności

• Ochrona środowiska:

- Zużyte blendery należy oddawać do punktów recyklingu sprzętu elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Akcesoria, takie jak uszczelki, kielichy czy ostrza, również powinny być utylizowane w sposób zgodny z zaleceniami producenta.

• Oszczędność energii:

- Wyłącz blender natychmiast po zakończeniu pracy i odłącz go od zasilania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Używaj blendera zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć nadmiernego zużycia energii.

Ostrzeżenie dotyczące dzieci

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Przechowuj blender w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub kontaktowi z ostrzami, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń. Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza w obecności dzieci.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

1. Mechanická bezpečnost:

- Nikdy nevkládejte ruce nebo jiné předměty do mísy, nádoby nebo šálku mixéru, pokud je přístroj v chodu. Čepele jsou velmi ostré a mohou způsobit vážné zranění.
- Čepele nebo jiné příslušenství vyjměte pouze tehdy, když je přístroj vypnutý a odpojený od sítě.

2. Elektrická bezpečnost:

- Mixér používejte pouze v elektrických zásuvkách, které odpovídají jeho specifikacím (napětí, příkon).
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel, zástrčka nebo kryt, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.

3. Nebezpečí přehřátí:

- Nepoužívejte mixér delší dobu bez přerušení. V případě intenzivního používání (např. mixování hustých surovin) dělejte pravidelné přestávky, abyste zabránili přehřátí motoru.
- Pokud je mixér vybaven funkcí automatického vypnutí, před opětovným spuštěním počkejte, až spotřebič vychladne.

4. Bezpečnost při použití s horkými přísadami:

- Pokud mixujete horké přísady, ujistěte se, že je nádoba určena pro vysoké teploty.
- Nenaplňujte nádobu mixéru horkými přísadami nad doporučenou úroveň - může dojít k rozlití nebo náhodnému popálení.

5. Bezpečnost pro děti:

- Udržujte mixér mimo dosah dětí. Nikdy nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru dospělé osoby.

Informace o správném používání

1. Příprava k použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití. Zkontrolujte, zda jsou všechny části mixéru, jako je šálek, víko a nože, správně nasazeny.
- Ujistěte se, že spotřebič stojí pevně na rovném, suchém povrchu.

2. Obsluha spotřebiče:

- Vyvarujte se přetížení mixéru přidáváním ingrediencí po malých dávkách, zejména u hustých nebo tvrdých produktů (např. ořechy, led).
- V závislosti na typu ingrediencí používejte odpovídající rychlost a funkci spotřebiče. Ne všechny mixéry jsou určeny k drcení ledu nebo tvrdých produktů.

3. Čištění a údržba:

- Před čištěním odpojte spotřebič od napájení. Součásti, jako je šálek nebo příslušenství, čistěte vodou a jemným mycím prostředkem. Nože čistěte opatrně, aby nedošlo k pořezání.
 - Nikdy neponořujte základnu spotřebiče do vody - k čištění používejte vlhký hadřík.
- 4. Skladování:**
- Po použití skladujte mixér na suchém místě a chraňte napájecí kabel před poškozením.
 - U modelů s vyměnitelnými noži nebo příslušenstvím je skladujte ve vyhrazených pouzdrech nebo nádobách, aby nedošlo k jejich poškození.

Další bezpečnostní opatření

- **Ochrana životního prostředí:**
 - Použité mixéry odevzdejte do zařízení na recyklaci elektroniky v souladu s místními předpisy.
 - Příslušenství, jako jsou těsnění, poháry nebo nože, by mělo být rovněž zlikvidováno v souladu s doporučeními výrobce.
- **Úspora energie:**
 - Pokud mixér nebudete delší dobu používat, ihned po použití jej vypněte a odpojte ze zásuvky.
 - Používejte mixér v souladu s jeho určením, abyste zabránili nadměrné spotřebě energie.

Upozornění pro děti

Spotřebič není určen k používání dětmi. Udržujte mixér mimo dosah malých dětí, abyste zabránili náhodnému spuštění nebo kontaktu s noži, což může vést k vážnému zranění. Nikdy nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spotrebiča nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

1. **Mechanická bezpečnosť:**

- Nikdy nekladajte ruky ani iné predmety do nádoby, džbánu alebo pohára mixéra, keď je prístroj v prevádzke. Čepele sú veľmi ostré a môžu spôsobiť vážne poranenie.
- Čepele alebo iné príslušenstvo vyberajte len vtedy, keď je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- 2. **Elektrická bezpečnosť:**
 - Mixér používajte len v elektrických zásuvkách, ktoré zodpovedajú jeho špecifikáciám (napätie, príkon).
 - Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo kryt, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- 3. **Riziko prehriatia:**
 - Mixér nepoužívajte dlhší čas bez prerušenia. V prípade intenzívneho používania (napr. mixovanie hustých surovín) robte pravidelné prestávky, aby ste zabránili prehriatiu motora.
 - Ak je mixér vybavený funkciou automatického vypnutia, pred opätovným spustením počkajte, kým spotrebič nevychladne.
- 4. **Bezpečnosť pri používaní s horúcimi prísadami:**
 - Ak mixujete horúce prísady, uistite sa, že nádoba je určená na vysoké teploty.
 - Nenapíňajte nádobu mixéra horúcimi prísadami nad odporúčanú úroveň - môže to viesť k rozliatiu alebo náhodnému popáleniu.
- 5. **Bezpečnosť pre deti:**
 - Udržujte mixér mimo dosahu detí. Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru dospelého človeka.

Informácie o správnom používaní

1. **Príprava na použitie:**
 - Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie. Skontrolujte, či sú všetky časti mixéra, ako napríklad šálka, veko a nože, správne nasadené.
 - Uistite sa, že spotrebič stojí pevne na rovnom, suchom povrchu.
2. **Obsluha spotrebiča:**
 - Vyhnite sa preťaženiu mixéra pridávaním prísad v malých dávkach, najmä pri hustých alebo tvrdých produktoch (napr. orechy, ľad).
 - V závislosti od typu prísad používajte vhodnú rýchlosť a funkciu spotrebiča. Nie všetky mixéry sú určené na drvenie ľadu alebo tvrdých produktov.
3. **Čistenie a údržba:**
 - Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete. Súčasťou, ako je šálka alebo príslušenstvo, čistite vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Nože čistite opatrne, aby ste sa vyhli porezaniu.
 - Nikdy neponárajte základňu spotrebiča do vody - na čistenie používajte vlhkú handričku.
4. **Skladovanie:**
 - Po použití skladujte mixér na suchom mieste a chráňte napájací kábel pred poškodením.
 - V prípade modelov s vymeniteľnými nožmi alebo príslušenstvom ich skladujte vo vyhradených puzdách alebo nádobách, aby ste zabránili ich poškodeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- **Ochrana životného prostredia:**
 - Použité mixéry odovzdajte do zariadení na recykláciu elektroniky v súlade s miestnymi predpismi.
 - Príslušenstvo, ako sú tesnenia, poháre alebo nože, by sa tiež malo likvidovať v súlade s odporúčaniami výrobcu.
- **Úspora energie:**
 - Mixér vypnite ihneď po použití a odpojte ho zo zásuvky, ak sa nebude dlhší čas používať.
 - Mixér používajte v súlade s jeho určením, aby ste zabránili nadmernej spotrebe energie.

Upozornenie pre deti

Spotrebič nie je určený na používanie deťmi. Udržujte mixér mimo dosahu malých detí, aby ste zabránili náhodnému spusteniu alebo kontaktu s čepeľami, čo môže viesť k vážnemu poraneniu. Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru, najmä v prítomnosti detí.