

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. **Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt:**
 - Parownice do ubrań nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Trzymaj urządzenie poza ich zasięgiem, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub kontaktu z gorącą parą.
 - Nie pozostawiaj działającej parownicy bez nadzoru, szczególnie w obecności dzieci lub zwierząt.
 2. **Ryzyko poparzenia:**
 - Gorąca para oraz nagrzane powierzchnie urządzenia mogą powodować poważne poparzenia. Unikaj kierowania pary na skórę, innych ludzi lub zwierzęta.
 - Używaj urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, trzymając je w pozycji pionowej, aby zapobiec przypadkowemu wyciekowi gorącej wody.
 3. **Bezpieczeństwo elektryczne:**
 - Podłącz parownicę do gniazda elektrycznego zgodnego z jej specyfikacją techniczną.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
 - Nigdy nie zanurzaj parownicy ani jej elementów elektrycznych w wodzie.
 4. **Bezpieczne użytkowanie wody:**
 - Używaj wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej, aby zapobiec osadzaniu się kamienia w urządzeniu.
 - Nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnego poziomu oznaczonego na urządzeniu, aby uniknąć rozlania wody.
 5. **Ochrona przed przegrzaniem:**
 - Jeśli urządzenie zacznie się przegrzewać lub wydzielać nietypowe dźwięki, natychmiast je wyłącz i odłącz od zasilania.
 - Nie używaj urządzenia przez dłuższy czas bez przerwy, jeśli producent zaleca limity czasowe pracy.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i przeprowadź zalecane czynności przygotowawcze, takie jak przepłukanie zbiornika na wodę.
- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na stabilnej, płaskiej powierzchni lub trzymane w pozycji pionowej, jeśli jest przenośne.

2. Eksploatacja urządzenia:

- Wybierz odpowiedni tryb pracy w zależności od rodzaju materiału (np. delikatne tkaniny, grubsze ubrania) i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Trzymaj urządzenie w odpowiedniej odległości od tkaniny (zwykle około 2–5 cm), aby uniknąć zamoczenia materiału lub jego uszkodzenia.
- Podczas użytkowania unikaj przechylania urządzenia, aby zapobiec wyciekowi wody.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie opróżniaj zbiornik na wodę po zakończeniu pracy, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i rozwojowi bakterii.
- W przypadku osadzania się kamienia stosuj dedykowane preparaty odkamieniające zgodnie z instrukcją obsługi.
- Wytrzyj obudowę urządzenia miękką, wilgotną ściereczką. Unikaj stosowania agresywnych detergentów.

4. Przechowywanie:

- Przechowuj parownicę w suchym miejscu, w pozycji pionowej lub zgodnie z zaleceniami producenta.
 - Jeśli urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający, zwijaj go ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniom.
-

Dodatkowe środki ostrożności

• Efektywność użytkowania:

- Nie używaj parownicy do odświeżania lub prasowania tkanin, które nie są odporne na działanie pary, takich jak materiały wrażliwe na ciepło (np. plastikowe elementy na ubraniach).
- Sprawdź metki na odzieży, aby upewnić się, że można ją prasować za pomocą pary.

• Ochrona środowiska:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
- Resztki wody destylowanej lub demineralizowanej wylewaj w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

1. **Bezpečnost pro děti a domácí zvířata:**
 - Upozornění: Parní čistič oděvů není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti. Udržujte spotřebič mimo jejich dosah, aby nedošlo k náhodné aktivaci nebo kontaktu s horkou párou.
 - Nenechávejte napařovač v provozu bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí nebo domácích zvířat.
2. **Nebezpečí opaření:**
 - Horká pára a zahřáté povrchy spotřebiče mohou způsobit vážné popáleniny. Nesměřujte páru na svou pokožku, jiné osoby nebo zvířata.
 - Spotřebič používejte v souladu s doporučeními výrobce a udržujte jej ve svislé poloze, abyste zabránili náhodnému úniku horké vody.
3. **Elektrická bezpečnost:**
 - Zapojte napařovač do elektrické zásuvky, která odpovídá jeho technickým specifikacím.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel, zástrčka nebo kryt.
 - Parní čistič ani jeho elektrické součásti nikdy neponořujte do vody.
4. **Bezpečné používání vody:**
 - Používejte pouze destilovanou nebo demineralizovanou vodu, abyste zabránili usazování vodního kamene ve spotřebiči.
 - Nenaplňujte nádržku nad maximální hladinu vyznačenou na spotřebiči, aby nedošlo k rozlití vody.
5. **Ochrana proti přehřátí:**
 - Pokud se spotřebič začne přehřívat nebo vydávat neobvyklé zvuky, okamžitě jej vypněte a odpojte od zdroje napájení.
 - Nepoužívejte spotřebič delší dobu bez přerušení, pokud výrobce doporučuje omezení provozní doby.

Informace o správném používání

1. **Příprava spotřebiče k použití:**
 - Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a proveďte doporučené přípravné kroky, jako je například propláchnutí nádržky na vodu.
 - Ujistěte se, že je přístroj umístěn na stabilním, rovném povrchu nebo že je držen ve svislé poloze, pokud je přenosný.
2. **Obsluha spotřebiče:**

- Zvolte vhodný provozní režim v závislosti na typu tkaniny (např. jemné tkaniny, silnější oděvy) a postupujte podle doporučení výrobce.
 - Přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti od tkaniny (obvykle asi 2-5 cm), aby nedošlo k jejímu namočení nebo poškození.
 - Při používání spotřebič nenaklánějte, abyste zabránili úniku vody.
- 3. Čištění a údržba:**
- Po použití pravidelně vyprazdňujte nádržku na vodu, abyste zabránili usazování vodního kamene a růstu bakterií.
 - V případě usazování vodního kamene použijte speciální přípravky na odstraňování vodního kamene v souladu s návodem k použití.
 - Kryt spotřebiče otřete měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- 4. Skladování:**
- Parní čistič skladujte na suchém místě ve svislé poloze nebo podle doporučení výrobce.
 - Pokud je spotřebič vybaven napájecím kabelem, pečlivě jej smotejte, aby nedošlo k jeho poškození.

Další bezpečnostní opatření

- **Účinnost použití:**
 - Napařovač nepoužívejte k osvěžení nebo žehlení tkanin, které nejsou odolné vůči páře, jako jsou materiály citlivé na teplo (např. plastové prvky na oblečení).
 - Zkontrolujte štítky na oděvech, zda je lze žehlit párou.
- **Ochrana životního prostředí:**
 - Použité spotřebiče likvidujte v souladu s místními předpisy pro elektrická zařízení.
 - Zbytky destilované nebo demineralizované vody zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spotrebiča nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

- 1. Bezpečnosť pre deti a domáce zvieratá:**

- Parný čistič bielizne nie je určený na obsluhu deťmi. Udržujte spotrebič mimo ich dosahu, aby ste zabránili náhodnej aktivácii alebo kontaktu s horúcou parou.
 - Nenechávajte naparovač v prevádzke bez dozoru, najmä v prítomnosti detí alebo domácich zvierat.
- 2. Nebezpečenstvo popálenia:**
- Horúca para a zahriate povrchy spotrebiča môžu spôsobiť vážne popáleniny. Vyhnite sa nasmerovaniu pary na svoju pokožku, iné osoby alebo zvieratá.
 - Spotrebič používajte podľa odporúčaní výrobcu a udržiavajte ho vo vzpriamenej polohe, aby ste zabránili náhodnému úniku horúcej vody.
- 3. Elektrická bezpečnosť:**
- Zapojte naparovač do elektrickej zásuvky, ktorá zodpovedá jeho technickým špecifikáciám.
 - Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo kryt.
 - Nikdy neponárajte naparovač ani jeho elektrické súčasti do vody.
- 4. Bezpečné používanie vody:**
- Používajte len destilovanú alebo demineralizovanú vodu, aby ste zabránili usadzovaniu vodného kameňa v spotrebiči.
 - Nenapĺňajte nádržku nad maximálnu hladinu vyznačenú na spotrebiči, aby ste zabránili rozliatiu vody.
- 5. Ochrana proti prehriatiu:**
- Ak sa spotrebič začne prehrievať alebo vydávať nezvyčajné zvuky, okamžite ho vypnite a odpojte od elektrickej siete.
 - Spotrebič nepoužívajte dlhší čas bez prerušenia, ak výrobca odporúča časové obmedzenia prevádzky.

Informácie o správnom používaní

- 1. Príprava spotrebiča na použitie:**
- Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie a vykonajte odporúčané prípravné kroky, ako je napríklad prepláchnutie nádržky na vodu.
 - Uistite sa, že je zariadenie umiestnené na stabilnom, rovnom povrchu alebo držané vo zvislej polohe, ak je prenosné.
- 2. Prevádzka spotrebiča:**
- Zvoľte vhodný prevádzkový režim v závislosti od typu tkaniny (napr. jemné tkaniny, hrubšie oblečenie) a postupujte podľa odporúčaní výrobcu.
 - Prístroj udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od tkaniny (zvyčajne asi 2-5 cm), aby nedošlo k namočeniu alebo poškodeniu tkaniny.
 - Pri používaní spotrebič nenakláňajte, aby ste zabránili úniku vody.
- 3. Čistenie a údržba:**
- Po použití pravidelne vyprázdňujte nádržku na vodu, aby ste zabránili usadzovaniu vodného kameňa a rastu baktérií.
 - V prípade usadzovania vodného kameňa použite špeciálne prípravky na odstraňovanie vodného kameňa v súlade s návodom na použitie.
 - Kryt spotrebiča utrite mäkkou, vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- 4. Skladovanie:**
- Parný čistič skladujte na suchom mieste vo zvislej polohe alebo podľa odporúčania výrobcu.
 - Ak má spotrebič napájací kábel, opatrne ho namotajte, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- **Účinnosť používania:**
 - Naparovač nepoužívajte na osvieženie alebo žehlenie tkanín, ktoré nie sú odolné voči pare, ako sú materiály citlivé na teplo (napr. plastové prvky na oblečení).
 - Skontrolujte štítky na odevoch, aby ste sa uistili, že sa môžu žehliť parou.
- **Ochrana životného prostredia:**
 - Použité spotrebiče likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre elektrické zariadenia.
 - Zvyšky destilovanej alebo demineralizovanej vody zlikvidujte ekologickým spôsobom.