

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci:

- Urządzenia i akcesoria do sprzątania nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Trzymaj je poza ich zasięgiem, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub kontaktu z gorącą parą, ostrzami czy ruchomymi częściami.
- Przechowuj małe akcesoria, takie jak wymienne szczotki czy filtry, w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec ryzyku połknięcia.

2. Ryzyko poparzenia (dla urządzeń parowych):

- Podczas korzystania z urządzeń parowych unikaj kierowania strumienia pary na skórę, innych ludzi lub zwierzęta. Gorąca para może powodować poważne oparzenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnieniem wody w zbiorniku lub przed czyszczeniem.

3. Bezpieczeństwo elektryczne:

- W przypadku urządzeń elektrycznych, takich jak szczotki czy urządzenia parowe, podłącz je wyłącznie do gniazd elektrycznych zgodnych z ich specyfikacją techniczną.
- Nie używaj urządzeń, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nigdy nie zanurzaj elektrycznych części urządzenia w wodzie, chyba że producent wyraźnie to zaleca.

4. Ochrona przed przegrzaniem:

- Nie używaj urządzeń parowych przez dłuższy czas bez przerwy, jeśli producent zaleca limity czasowe pracy.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia (jeśli występują) nie są zablokowane, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.

5. Bezpieczne użytkowanie wody i detergentów:

- W urządzeniach parowych oraz mopach ze spryskiwaczem używaj wyłącznie wody destylowanej, chyba że producent zaleca inaczej.
- Unikaj stosowania agresywnych detergentów lub środków chemicznych, które mogą uszkodzić urządzenie lub powierzchnie, które mają być czyszczone.

6. **Prawidłowe użytkowanie akcesoriów:**

- Upewnij się, że wymienne akcesoria, takie jak szczotki, filtry czy nakładki, są odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
 - Regularnie sprawdzaj stan szczotek i innych elementów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone i działają prawidłowo.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. **Przygotowanie urządzenia do pracy:**

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak filtry, zbiorniki na wodę czy szczotki, są poprawnie zamontowane.
- W przypadku urządzeń parowych napełnij zbiornik wodą do poziomu zalecanego przez producenta.

2. **Eksploatacja urządzenia:**

- Dostosuj tryb pracy do rodzaju powierzchni (np. delikatne podłogi, dywany, fugowane płytki) i rodzaju zabrudzeń.
- Używaj odpowiednich końcówek, takich jak szczotki czy nakładki, które najlepiej sprawdzą się przy danym zadaniu.

3. **Czyszczenie i konserwacja:**

- Regularnie czyść urządzenia i ich akcesoria, takie jak szczotki, nakładki czy filtry, aby zapewnić długotrwałe i efektywne działanie.
- W przypadku osadzania się kamienia w urządzeniach parowych stosuj dedykowane środki odkamieniające zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenia od zasilania i upewnij się, że są schłodzone.

4. **Przechowywanie:**

- Przechowuj urządzenia w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.
 - Przewód zasilający zwijaj ostrożnie, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
-

Dodatkowe środki ostrożności

● **Ochrona środowiska:**

- Zużyte urządzenia, filtry oraz akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i chemicznych.
- Staraj się używać ekologicznych detergentów i wody destylowanej, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

● **Efektywność użytkowania:**

- Stosuj odpowiednią ilość wody i detergentów, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu środków czyszczących i optymalizować czas pracy urządzenia.
- Wybieraj programy energooszczędne, jeśli są dostępne, aby zmniejszyć zużycie energii.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

1. **Bezpečnost dětí:**
 - Upozornění: Čisticí spotřebiče a příslušenství nejsou určeny k tomu, aby s nimi manipulovaly děti. Uchovávejte je mimo jejich dosah, aby nedošlo k náhodné aktivaci nebo kontaktu s horkou párou, noži nebo pohyblivými částmi.
 - Malé příslušenství, jako jsou náhradní kartáče nebo filtry, uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili riziku spolknutí.
2. **Nebezpečí popálení** (u parních spotřebičů):
 - Při používání parních spotřebičů nesměřujte proud páry na svou pokožku, jiné osoby nebo zvířata. Horká pára může způsobit vážné popáleniny.
 - Před doplňováním vody do nádržky nebo před čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a vychladlý.
3. **Elektrická bezpečnost:**
 - U elektrických spotřebičů, jako jsou kartáče nebo parní spotřebiče, je zapojujte pouze do elektrických zásuvek, které odpovídají jejich technickým specifikacím.
 - Nepoužívejte spotřebiče, pokud je poškozený napájecí kabel, zástrčka nebo kryt.
 - Elektrické části spotřebiče nikdy neponořujte do vody, pokud to není výslovně doporučeno výrobcem.
4. **Ochrana proti přehřátí:**
 - Nepoužívejte parní spotřebiče po dlouhou dobu bez přerušení, pokud výrobce doporučuje omezení provozní doby.
 - Dbejte na to, aby větrací otvory spotřebiče (pokud existují) nebyly zablokovány, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu.
5. **Bezpečné používání vody a mycích prostředků:**
 - V parních čističích a rozprašovacích mopech používejte pouze destilovanou vodu, pokud výrobce nedoporučuje jinak.
 - Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemikálie, které by mohly poškodit spotřebič nebo čištěné povrchy.
6. **Správné používání příslušenství:**
 - Před zahájením práce se ujistěte, že je vyměnitelné příslušenství, jako jsou kartáče, filtry nebo podložky, správně připevněno.
 - Pravidelně kontrolujte stav kartáčů a dalších součástí, abyste se ujistili, že nejsou poškozené a správně fungují.

Informace o správném používání

1. **Příprava stroje k použití:**
 - Před prvním použitím si přečtete návod k použití. Ujistěte se, že jsou všechny součásti, jako jsou filtry, nádržky na vodu a kartáče, správně namontovány.
 - U parních přístrojů naplňte nádržku vodou na úroveň doporučenou výrobcem.
2. **Provoz spotřebiče:**
 - Provozní režim přizpůsobte typu povrchu (např. choulostivé podlahy, koberce, spárovaná dlažba) a druhu znečištění.
 - Používejte vhodné nástavce, jako jsou kartáče nebo podložky, které se pro daný úkol nejlépe hodí.
3. **Čištění a údržba:**
 - Pravidelně čistěte spotřebiče a jejich příslušenství, jako jsou kartáče, podložky nebo filtry, abyste zajistili dlouhodobý a účinný provoz.
 - V případě usazování vodního kamene v parních spotřebičích používejte speciální prostředky na odstraňování vodního kamene v souladu s návodem k použití.
 - Před čištěním odpojte spotřebiče od elektrické sítě a ujistěte se, že jsou vychladlé.
4. **Skladování:**
 - Skladujte spotřebiče na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
 - Napájecí kabel pečlivě smotejte, aby nedošlo k jeho poškození.

Další bezpečnostní opatření

- **Ochrana životního prostředí:**
 - Použité spotřebiče, filtry a příslušenství zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s elektroodpadem a chemickým odpadem.
 - Snažte se používat ekologické čisticí prostředky a destilovanou vodu, abyste snížili dopad na životní prostředí.
- **Efektivita používání:**
 - Používejte správné množství vody a čisticího prostředku, abyste zabránili nadměrné spotřebě čisticích prostředků a optimalizovali dobu provozu spotřebiče.
 - Zvolte úsporné programy, pokud jsou k dispozici, abyste snížili spotřebu energie.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spotrebiča nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

1. **Bezpečnosť detí:**
 - Čistiace spotrebiče a príslušenstvo nie sú určené na to, aby s nimi manipulovali deti. Uchovávajte ich mimo ich dosahu, aby nedošlo k náhodnej aktivácii alebo kontaktu s horúcou parou, čepeľami alebo pohyblivými časťami.
 - Malé príslušenstvo, ako sú náhradné kefy alebo filtre, uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili riziku prehltnutia.
2. **Nebezpečenstvo popálenia** (v prípade parných spotrebičov):
 - Pri používaní parných spotrebičov nesmerujte prúd pary na svoju pokožku, iné osoby alebo zvieratá. Horúca para môže spôsobiť vážne popáleniny.
 - Pred doplnením vody do nádržky alebo pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý a vychladnutý.
3. **Elektrická bezpečnosť:**
 - V prípade elektrických spotrebičov, ako sú kefy alebo parné spotrebiče, ich zapájajte len do elektrických zásuviek, ktoré zodpovedajú ich technickým špecifikáciám.
 - Spotrebiče nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo kryt.
 - Nikdy neponárajte elektrické časti spotrebiča do vody, pokiaľ to výslovne neodporúča výrobca.
4. **Ochrana pred prehriatím:**
 - Nepoužívajte parné spotrebiče dlhý čas bez prerušenia, ak výrobca odporúča časové obmedzenia prevádzky.
 - Uistite sa, že vetracie otvory spotrebiča (ak existujú) nie sú zablokované, aby sa zabezpečilo správne prúdenie vzduchu.
5. **Bezpečné používanie vody a čistiacich prostriedkov:**
 - V parných čističoch a mopoch s rozprašovačom používajte len destilovanú vodu, pokiaľ výrobca neodporúča inak.
 - Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie, ktoré by mohli poškodiť spotrebič alebo čistené povrchy.
6. **Správne používanie príslušenstva:**
 - Pred začatím práce sa uistite, či je vymeniteľné príslušenstvo, ako sú kefy, filtre alebo podložky, správne nasadené.
 - Pravidelne kontrolujte stav kief a ostatných súčastí, aby ste sa uistili, že nie sú poškodené a fungujú správne.

Informácie o správnom používaní

1. **Príprava stroja na použitie:**
 - Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu. Uistite sa, že všetky komponenty, ako sú filtre, vodné nádrže a kefy, sú správne namontované.
 - V prípade parných prístrojov naplňte nádržku vodou na úroveň odporúčanú výrobcom.
2. **Prevádzka spotrebiča:**
 - Prevádzkový režim prispôbte typu povrchu (napr. chúlostivé podlahy, koberce, škárované dlaždice) a druhu znečistenia.
 - Používajte vhodné nadstavce, ako sú kefy alebo podložky, ktoré sa najlepšie hodia na danú úlohu.
3. **Čistenie a údržba:**

- Pravidelne čistite spotrebiče a ich príslušenstvo, ako sú kefy, podložky alebo filtre, aby ste zabezpečili ich dlhodobú a efektívnu prevádzku.
- V prípade usadzovania vodného kameňa v parných spotrebičoch použite špeciálne prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa podľa návodu na použitie.
- Pred čistením odpojte spotrebiče od elektrickej siete a uistite sa, že sú vychladnuté.

4. Skladovanie:

- Spotrebiče skladujte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a vysokých teplôt.
- Napájací kábel opatrne namotajte, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- **Ochrana životného prostredia:**
 - Použité spotrebiče, filtre a príslušenstvo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektroodpade a chemickom odpade.
 - Snažte sa používať ekologické čistiace prostriedky a destilovanú vodu, aby ste znížili vplyv na životné prostredie.
- **Účinnosť používania:**
 - Používajte správne množstvo vody a čistiacich prostriedkov, aby ste zabránili nadmernej spotrebe čistiacich prostriedkov a optimalizovali čas prevádzky spotrebiča.
 - Ak sú k dispozícii, vyberte si úsporné programy, aby ste znížili spotrebu energie.