


EJEAS®



Περισσ
ότερες
γλώσσε
ς




K1 / K1PRO / K1PRO+

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
ενδοεπικοινωνίας μοτοσικλετών
EJEAS K1


🔍 www.ejeas.com

Λεπτομέρειες προϊόντος



Λειτουργία για Μοντέλο	Αριθμός Θυρών/Μοντέλο "EJEAS"	Ενδοεικονιστικό Σύστημα Bluetooth	IP67 Αδιάβροχο	Βοηθός φωνή	Χρησιμοποιήστε την	Κοινή χρήση μουσικής	Ραδιό φων ο FM	Κάρτα TF 64G
K1	4 άτομα	✓	✓	✓				
K1Pro	6 άτομα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
K1Pro+	8 άτομα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Εγκατάσταση προϊόντος




1

Χαλαρώστε τη βίδα του κλιπ και στερεώστε το στο κράνος για σταθεροποίηση.

Τοποθετήστε την ενδοεπικοινωνία σε ένα κλιπ.



2




3

Χρησιμοποιήστε το Velcro στο εσωτερικό του κράνους και ρυθμίστε το μικρόφωνο στη σωστή θέση.


Τακτοποιήστε το χάος με τα καλώδια των αυτιών στο εσωτερικό και τοποθετήστε τα στη γ-θάλασσα του κράνους για ευκολότερη μεταφορά.

4



Χειρισμός του προϊόντος

Σχέδιο δράσης



Βασική λειτουργία

ON/OFF (Παρακαλούμε φορτίστε πριν από τη χρήση)




Επαναφορά: Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης επίπεδο μπαταρίας



Ένδειξη φόρτισης




Ευπλιακνόαφορά




Ερώτηση μπαταρίας: Όταν είστε συνδεδεμένοι με το τηλέφωνο μέσω Bluetooth,

Πλέγμα ενδοεπικοινωνίας



Όταν χρησιμοποιείτε την ενδοεπικοινωνία Mesh, μπορεί να αναπαράγεται ταυτόχρονα μουσική Bluetooth.




Η ενδοεπικοινωνία πλέγματος είναι μια τεχνολογία δικτύου ενδοεπικοινωνίας πολλαπλών βρόχων (συχνότητα επικοινωνίας 470-488MHz). Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων και της απεριόριστης θέσης, οι άνθρωποι μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός της περιοχής λειτουργίας.

Δεν είναι μόνο ανώτερη από την παραδοσιακή αλυσίδα ενδοεπικοινωνίας Bluetooth, αλλά έχει επίσης μεγαλύτερη εμβέλεια μετάδοσης και καλύτερη ικανότητα αποφυγής παρεμβολών.

Χαρακτηριστικά: Ο μέγιστος αριθμός θυροτηλεφώνων για τα K1, K1pro και K1pro+ είναι 4 άτομα, 6 άτομα και 8 άτομα αντίστοιχα, δίνοντας συνολικά 5 κανάλια. Εάν συμμετέχετε στη λειτουργία καμπάνιας ως ακροατής, δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν στην ενδοεπικοινωνία σε λειτουργία μόνο ακρόασης.

Σίγαση μικροφώνου



Όταν χρησιμοποιείτε το Mesh Intercom, μπορείτε να σβήσετε το μικρόφωνο με ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού Intercom, έτσι ώστε ο ήχος της φωνής σας να μην μεταδίδεται στους άλλους.

🔔 "Σίγαση μικροφώνου"

Ευαισθησία φωνής VOX

Πατήστε το κουμπί ενδοεπικοινωνίας για να καταργήσετε τη σίγαση.

🔔 "Αποσύνδεση μικροφώνου"


Σημείωση: Ισχύει μόνο για την ενδοεπικοινωνία Mesh.

Όταν χρησιμοποιείτε την ενδοεπικοινωνία πλέγματος, το σύστημα θα μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν δεν ανιχνεύεται ομιλία.

Η ομιλία ενεργοποιεί αμέσως το σύστημα και εκκινεί την ενδοεπικοινωνία. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν την ευαισθησία της φωνητικής ενεργοποίησης στη δική τους φωνή και να αποφύγουν λανθασμένες ενεργοποιήσεις ή την ανάγκη για υπερβολικά δυνατό ήχο για την ενεργοποίηση του συστήματος.


Υπάρχουν 5 επίπεδα ρυθμίσεων ευαισθησίας, με προεπιλεγμένο επίπεδο 3. Το επίπεδο 5 έχει την υψηλότερη ευαισθησία και ενεργοποιεί το σύστημα πιο εύκολα, ενώ το επίπεδο 1 έχει τη χαμηλότερη ευαισθησία.

Όταν οδηγείτε με υψηλή ταχύτητα, χρησιμοποιήστε χαμηλό επίπεδο για να αποφύγετε την ενεργοποίηση του μικροφώνου από το θόρυβο του ανέμου και μιλήστε δυνατά για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Όταν οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υψηλό επίπεδο για να ψιθυρίσετε για να ενεργοποιήσετε εύκολα το μικρόφωνο.



Όταν η ενδοεπικοινωνία πλέγματος είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Phone και το πλήκτρο Volume + για να


Βήματα αντιστοίχισης ως μέλη :



1

Όλος ο εξοπλισμός εισέρχεται πρώτα στο spa... για να ενεργοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενδοεπικοινωνίας (περίπου 5s) μέχρι να ακούσετε ένα μήνυμα και να αναβοσβήνουν εναλλάξ η κόκκινη και η πράσινη λυχνία LED.

\\ Η κόκκινη και η πράσινη δίοδος αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Mesh Pairing"



2

Επιλέξτε μία από τις συσκευές ως συζευγμένο διακομιστή, πατήστε το κουμπί Intercom, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η κόκκινη και η πράσινη λυχνία LED θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

\\ Η κόκκινη και η πράσινη δίοδος αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Bi"


Περιμένετε λίγο και θα ακούσετε το μήνυμα "Pairing Successful" (Επιτυχής ζεύξη) από όλες τις συσκευές, υποδεικνύοντας την επιτυχή ζεύξη.

? "Pairing Successful"

Ζευγμένος
διακομιστής

Περιμένετε μια στιγμή και θα ακούσετε "Κανάλι η, xxx.x megahertz" από όλα τα ενδοσυνενοητικά, μπορείτε να αρχίσετε να επικοινωνείτε και να ακούτε ο ένας τις φωνές του άλλου.


Επανασύνδεση ενδοεπικοινωνίας



Όταν ενεργοποιείτε την ενδοεπικοινωνία για την επόμενη χρήση, πατήστε σύντομα το κουμπί ενδοεπικοινωνίας.

Θα ακούσετε το μήνυμα "Join the Mesh". Περιμένετε μια στιγμή και στη συνέχεια θα ακούσετε το μήνυμα "Κανάλι η, xxx.x megahertz", μπορείτε να μιλήσετε μεταξύ


Απενεργοποιήστε την ενδοεπικοινωνία MESH




Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενδοεπικοινωνίας (περίπου 1s) για να απενεργοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία πλέγματος.

Βήματα ζεύξης ως ακροατές:


Εκεί που άλλες ενδοεπικοινωνίες έχουν σχηματίσει μια ομάδα, μπορείτε να γίνετε ακροατής της ομάδας μέσω της σύζευξης.



- 1 Πάρτε την ενδοεπικοινωνία για ζεύξη, εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης ακρόασης, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενδοεπικοινωνίας και το κουμπί έντασης ήχου - (περίπου 5s) και θα εμφανιστεί το μήνυμα "Listen Mesh Pairing", η κόκκινη και η πράσινη λυχνία θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.
- || Η κόκκινη και η πράσινη δίοδος αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Ακρόαση ζεύξης πλέγματος"



Ζευγμένος διακομιστής




Ζευγμένος διακομιστής

- 2 Πάρτε την ενδοεπικοινωνία που έχει αντιστοιχιστεί ως ζεύξη διακομιστή, εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενδοεπικοινωνίας και έντασης ήχου - (περίπου 5s) για να εμφανιστεί η ένδειξη "Listen Mesh Pairing".
- Σημείωση: Μη συνδεδεμένα μηχανήματα μπορούν να επανασυνδεθούν μόνο μέσω του διακομιστή.
? "Listen Mesh Pairing".

- 3 Πατήστε σύντομα το κουμπί ενδοεπικοινωνίας, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και οι κόκκινες και πράσινες λυχνίες θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.
- || Η κόκκινη και η πράσινη λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ.
? "Du"

Περιμένετε ένα λεπτό και θα ακούσετε "Επιτυχής ζεύξη" από όλες τις ενδοεπικοινωνίες. Περιμένετε μερικά λεπτά ακόμα και θα ακούσετε "Κανάλι n, xxx.x MHz. Αυτό σημαίνει ότι έχετε συνδεθεί στο δίκτυο ενδοσυνεννόηση και μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους.


Εναλλαγή των καναλιών ενδοεπικοινωνίας




Υπάρχουν συνολικά 5 κανάλια, πατήστε σύντομα τα κουμπιά Inter-com, Volume - και Volume + για να αλλάξετε τα κανάλια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Σημειώστε ότι ολόκληρη η μπάντα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο κανάλι για να μιλήσει μεταξύ της.

Όταν το σήμα είναι ασταθές, τα κανάλια μπορούν να αλλάξουν για να προσαρμοστούν.
? "Κανάλι n, xxx.x MHz"

Πώς να συνδεθείτε με τη συσκευή σας



- 1 Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο τηλεφώνου και ένταση ήχου + (περίπου 5 δευτερόλεπτα) έως ότου οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ (φωνητική ειδοποίηση για "Σύζευξη ενδοεπικοινωνίας").
|| Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν περιμένετε για σύνδεση με άλλες ενδοεπικοινωνίες.
? "Intercom Pairing"




- 2 Μια άλλη ενδοεπικοινωνία εισέρχεται στην κατάσταση ζεύξης χρησιμοποιώντας την ίδια λειτουργία. Όταν δύο θυροτηλέφωνα ανακαλύψουν το ένα το άλλο, έ ν α από αυτά θα ξεκινήσει μια σύνδεση ζεύξης.

Η σύνδεση είναι επιτυχής και η ενδοεπικοινωνία αρχίζει να λειτουργεί.

? "Pairing Successful"

Συνδυασμός με παλαιότερα μοντέλα




- 1 Ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το κουμπί τηλεφώνου, > Ένταση ήχου + και κουμπί ενδοεπικοινωνίας για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η αντιστοίχιση (η κόκκινη και η μπλε λυχνία θα αναβοσβήνουν εναλλάξ).
|| Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Intercom Pairing"
- 2 Για παλαιότερα μοντέλα (V6/V4), ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης και περιμένετε την επιτυχή αντιστοίχιση.

Σύνδεση ενδοεπικοινωνίας




Αποσύνδεση ενδοεπικοινωνίας




Σύζευξη με ακουστικά ή άλλες θυροτηλεοράσεις Bluetooth - αναζήτηση

Σημείωση: Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα είναι συμβατό με όλα τα ακουστικά Bluetooth ή τις ενδοεπικοινωνίες της αγοράς.



1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο τηλεφώνου/ενέργειας, ένταση ήχου + (περίπου 5 δευτερόλεπτα) μέχρι να αναβοσβήσουν εναλλάξ η κόκκινη και η μπλε λυχνία LED και να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Intercom Pairing".
? Η κόκκινη και η μπλε λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Σύζευξη ενδοεπικοινωνίας".




2 Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Phone/Power, Volume +. Φωνητικό μήνυμα "Αναζήτηση ενδοεπικοινωνίας". Η κόκκινη και η μπλε λυχνία LED θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.
!! Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Αναζήτηση ενδοσυνεννόησης"



3 Σε αυτό το σημείο, η ενδοεπικοινωνία αναζητά άλλες ενδοεπικοινωνίες σε κατάσταση σύζευξης και όταν βρει άλλη ενδοεπικοινωνία, ξεκινά τη σύζευξη.

Επιτυχής σύζευξη ? "Pairing Successful"


Ενημερώσεις λογισμικού



Συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο δεδομένων USB. Κατεβάστε και εκτελέστε το λογισμικό EJEAS Upgrade.exe". Κάντε κλικ στο "Αναβάθμιση" για να ξεκινήσετε και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή.

Σημείωση: Η ενημέρωση πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός τυπικού καλωδίου δεδομένων της EJEAS.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων




Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τηλεφώνου/ενέργειας > Ένταση ήχου + και Ένταση ήχου - για περίπου 5 δευτερόλεπτα. (Φωνητικό μήνυμα "Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων")

Η εγγραφή αντιστοίχισης θα διαγραφεί και η ? Restore Default Settings στη συνέχεια, επανεκκινεί αυτόματα το τηλέφωνο.

Βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση

Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή



- 01 Πατήστε σύντομα το κουμπί Κάμερα και θα ακούσετε τη φωνητική προτροπή "Ενεργοποίηση κάμερας".
- 02 Περιμένετε περίπου 2-3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η κάμερα και στη συνέχεια θα ακούσετε τη φωνητική προτροπή "Εναρξη εγγραφής".

Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή



Κρατήστε πατημένο και κρατήστε πατημένο το κουμπί της κάμερας και θα ακούσετε η φωνητική προτροπή "Κλείσιμο κάμερας".

Φωτογραφία



Αφού ενεργοποιηθεί η κάμερα, κάντε κλικ στο κουμπί < κάμερα > και θα ακούσετε έναν ήχο "κλικ", που υποδεικνύει ότι έχει ληφθεί μια φωτογραφία.

Κάρτα SD



Η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί κάρτα Micro SD (tf) και υποστηρίζει τη μορφή FAT32. Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα: 256GB (υποστηρίζονται μόνο κάρτες 32GB ό τ α ν απαιτείται ενημέρωση λογισμικού της κάμερας). Μπορεί να διαμορφωθεί με τη χρήση της εφαρμογής.

- 01 Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα ή χρησιμοποιείται μη υποστηριζόμενη μορφή, δεν είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών και βίντεο και εμφανίζεται το φωνητικό μήνυμα "Δεν υπάρχει κάρτα SD".

Εφαρμογή Roadcam


ενεργοποιήστε την κάμερα.




- 01 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Roadcam, κάντε κλικ στο κουμπί WiFi για να ανοίξετε το WiFi και θα ακουστεί το φωνητικό μήνυμα "WiFi open".
- 02 Στη συνέχεια, ανοίξτε τις ρυθμίσεις WiFi/WLAN στο τηλέφωνό σας και αναζητήστε το όνομα WiFi ως K1.
_ XXXX, κάντε κλικ για να συνδεθείτε, ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι
01 12345678.
- 03 Ανοίξτε την εφαρμογή RoadCam και κάντε κλικ στο εικονίδιο της κεντρικής κάμερας για να δείτε τ ις εικόνες που καταγράφονται από την κάμερα, να διαχειριστείτε την εγγραφή και τις φωτογραφίες και άλλες ρυθμίσεις.

Σύζευξη με κινητό τηλέφωνο

Αυτό το βιντεοτηλέφωνο υποστηρίζει σύνδεση με κινητά τηλέφωνα για αναπαραγωγή τραγουδιών, πραγματοποίηση κλήσεων και αφύπνιση φωνητικών βοθηών. Μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα έως και 2 κινητά τηλέφωνα.



- 1 Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο (περίπου 5s) το κουμπί <Τε-λεφωνο/διακόπτης λειτουργίας> μέχρι να ανάψουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες mί- g εναλλάσσονται, και η φωνή προτρέπει "Ζεύξη του τηλεφώνου σας". Czer- η κόκκινη και η μπλε λυχνία θα αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Phone Pairing"



- 2 Το τηλέφωνο αναζητά μια συσκευή με την ονομασία "K1 /K1Pro/K1Pro+" μέσω Bluetooth. Κάντε κλικ στο , για να συνδεθείτε.

Ένας επιτυχημέ

\ Το μπλε φως αναβοσβήνει αργά δύο φορές
? "Pairing Successful, Connected"




Η τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται σ τ ο εικονίδιο Bluetooth του τηλεφώνου.

(Απαιτείται σύνδεση HFP με κινητό τηλέφωνο) .

Επανασύνδεση Bluetooth με κινητά τηλέφωνα


Όταν ενεργοποιηθεί, συνδέεται αυτόματα με τ ο τελευταίο τηλέφωνο που έχει συνδεθεί με Bluetooth. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί τηλεφώνου για να συνδεθείτε ξανά με την τελευταία κινητή συσκευή που ήταν σ υ ν δ ε ε μ έ ν η σ τ ο Bluetooth.




Κινητός έλεγχος

Λήψη κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, κάντε κλικ στο κουμπί Phone/Power.




Απόρριψη κλήσης



Όταν έρχεται μια κλήση,


πατήστε το κουμπί τηλεφώνου
για περίπου 1 δευτερόλεπτο

Απόρριψη κλήσεων




Κατά τη διάρκεια της κλήσης, κάντε κλικ στην
επιλογή Κατά την αναμονή/αναμονή-
Κουμπί
τηλεφώνου

Επανάκληση κλήσης



για να αναπαράγετε
μουσική, κ ά ν τ ε
γρήγορα δ ι π λ ό
κ λ ι κ στο κουμπί
Τηλεφωνία

Ακύρωση επανάκλησης




Κατά την επανάκληση, κάντε κλικ στο

Κουμπί τηλεφώνου

Προτεραιότητα τηλεφώνου

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, αυτό θα διακόψει τη μουσική Bluetooth,
το ραδιόφωνο FM, την ενδοεπικοινωνία και θα συνεχιστεί όταν
τελειώσει η κλήση.




Βοηθός φωνής

Στη λειτουργία αναμονής/αναπαραγωγής μουσικής, κρατήστε
πατημένο το κουμπί Phone (τηλέφωνο) εξαρτάται από το κινητό σας
τηλέφωνο.



Έλεγχος μουσικής

Αναπαραγωγή/Παύση




Αναπαραγωγή μουσικής



Προηγούμενο κομμάτι




Ένταση ήχου -



Επόμενο κομμάτι



Ένταση ήχου +




Ραδιόφωνο FM

FM On/Off 76~108MHz

Όταν το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο, θα αναζητήσει αυτόματα σταθμούς και θα αναπαράγει τον σταθμό που βρήκε.

σταθμός. Τα FM μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ενδοεπικοινωνίας, ώστε να μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο ενώ μιλάτε.




Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα έντασης ήχου + και έντασης ήχου - (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Μήνυμα "Ραδιόφωνο FM" "FM Radio"


Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα έντασης ήχου + και έντασης ήχου - (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Μήνυμα "FM Radio Off".

? "FM Radio Off"

Εναλλαγή καναλιών



Συχνότητα -




Συχνότητα +


Ρύθμιση έντασης ήχου

Όταν χρησιμοποιείτε μόνο τα FM

FM με συνολικά 7 επίπεδα έντασης




Όγκος -




Όγκος +

Κατά τη διάρκεια FM + ενδοεπικοινωνία



Όγκος -




Όγκος +


Κοινή χρήση μουσικής

Μοιραστείτε μουσική που αναπαράγεται μέσω Bluetooth στο τηλέφωνό σας σε άλλη συσκευή, αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ενδοεπικοινωνίας Bluetooth.

Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δύο τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα.



- 1 Πάρτε την ενδοεπικοινωνία ως υποδοχέα, συνδέστε την στο τηλέφωνο, και ο άλλος θα είναι υφιστάμενος.




- 2 Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο τηλεφώνου και το πλήκτρο έντασης ήχου - μεταξύ του κεντρικού και του υποπρωτεύοντος για να εισέλθετε στην κατάσταση αναζήτησης κλήσεων κοινής χρήσης μουσικής.

"Music Share"

Αφού συνδεθείτε επιτυχώς, αναπαράγετε μουσική από το τηλέφωνο υποδοχής και η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί από το

"Music Share Connected".



Πατήστε ξανά το τηλέφωνο και την ένταση του ήχου - για να βγείτε από την κοινή χρήση μουσικής.

?"Music Share Disconnected"

Εφαρμογή για κινητά

Η εφαρμογή παρέχει ομαδική ενδοεπικοινωνία, έλεγχο μουσικής, έλεγχο FM, τερματισμό λειτουργίας, έλεγχο γνησιότητας και άλλες λειτουργίες.



- 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή SafeRiding για κινητά.



- 2 Κρατήστε (περίπου 5s) κουμπί τηλεφώνου, μέχρι να γίνει κόκκινο και το μπλε φως θα αναβοσβήνουν εναλλάξ για να εισέλθουν στην αντιστοίχιση του τηλεφώνου.




- 3 Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ

Τηλεχειριστήριο EUC


(προαιρετικό) Είσοδος μπουτόν

Κουμπιά	Μετοχές	Λειτουργία
Τόμος +	Σύντομο πάτημα (μόνο μουσική ή μόνο FM)	Ένταση ήχου ενδοεπικοινωνίας +/- Ένταση ήχου μουσικής +/- Ένταση ήχου ραδιοφώνου FM +/- Ένταση ήχου ενδοεπικοινωνίας +/- Ένταση ήχου μουσικής +/- Ένταση ήχου ραδιοφώνου FM +/- Ένταση ήχου ενδοεπικοινωνίας +/- Ένταση ήχου μουσικής +/- Ένταση ήχου ραδιοφώνου FM +/-
	Μεγάλη αναμονή	Το επόμενο κομμάτι όταν παίζεται μουσική. Αύξηση της συχνότητας όταν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο FM
	Διπλό κλικ (ταυτόχρονη μουσική και ενδοεπικοινωνία)	Ένταση ήχου ενδοεπικοινωνίας +/- Ένταση ήχου μουσικής +/- Ένταση ήχου ραδιοφώνου FM +
Τόμος -	Σύντομο πάτημα (μόνο μουσική ή μόνο FM)	Ένταση ήχου ενδοεπικοινωνίας -/ Ένταση ήχου μουσικής - / Ένταση ήχου ραδιοφώνου FM -
	Μεγάλη αναμονή	Το προηγούμενο τραγούδι κατά την α ν α π α ρ α γ ω γ ή τ η ς μουσικής. Μειώστε τη συχνότητα όταν είναι Ραδιόφωνο FM στο
	Διπλό κλικ (ταυτόχρονη μουσική και ενδοεπικοινωνία)	Ένταση ενδοεπικοινωνίας - / Ένταση μουσικής - / Ένταση ραδιοφώνου FM -
Κουμπιά τηλεφώνου	Σύντομος Τύπος	01. απαντήστε στην κλήση όταν έρχεται 02. κατά τη διάρκεια της κλήσης, τερματίστε την κλήση 03. αναπαράγει/διακοπή μουσικής 04. όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, συνδεθείτε με το τελευταίο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο.
	Μεγάλη αναμονή	Απόρριψη κλήσεων Βοηθός φωνής
	Διπλό κλικ	Επαναλάβετε τον τελευταίο αριθμό
Ένα κουμπιά	Σύντομος Τύπος	01. Ενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας πλέγματος 02. Σίγαση/ανάγνωση μικροκρόφωνο όταν είναι συνδεδεμένη μια



Κουμπιά	Μετοχές	Λειτουργία
Κουμπιά C	Σύντομος Τύπος	Έναρξη σύνδεσης ενδοεπικοινωνίας Bluetooth
	Μεγάλη αναμονή	Αποσυνδέστε την ενδοεπικοινωνία
	Διπλό κλικ	Εναρμόνιση κοινής χρήσης μουσικής
Κουμπιά FM	Σύντομος Τύπος	Ραδιόφωνο FM on/off
Τόμος - + Κουμπιά FM	Παρατεταμένο πάτημα	Καθαρά αρχεία σύνδεσμοι


Εξάτμιση EUC



1

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Phone και Volume - για περίπου 5s για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης, η φωνή προτρέπει "Pairing remote control" (Ζεύξη τηλεχειριστηρίου), η κόκκινη και η μπλε φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνουν εναλλάξ, εάν η ζεύξη δεν ε ι ν α ι επιτυχής εντός 2 λεπτών, βγείτε από τη λειτουργία ζεύξης.

// Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Remote Control Pairing"



2

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί FM και το κουμπί έντασης ήχου - στη λαβή για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε την εγγραφή μέχρι να ανάψουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες.

// Μέχρι να ανάψουν τα κόκκινα και μπλε φώτα



3

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί EUC

? "Pairing Successful"


Επιτυχής σύζευξη

(Δεν επιτυγχάνεται η αντιστοίχιση εντός 2 λεπτών, βγείτε από τη λειτουργία αντιστοίχισης) .


Λειτουργία της λαβής EUC

Η επανασύνδεση/αποσύνδεση της θυροτηλεόρασης Mesh και ο έλεγχος του κινητού τηλεφώνου είναι ο ίδιος όπως στη συσκευή.


Σύνδεση
ενδοεπικοινωνίας
Bluetooth



Αποσύνδεση
ενδοεπικοινωνίας
Bluetooth



FM
On/Off



ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [EJEAS K1 Motorcycle Intercom] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Κτίριο 1, αριθ. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 480 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl