


EJEAS®



Mai
multe
limbi




K1 / K1PRO / K1PRO+

Interfon pentru motociclete EJEAS K1
Manualul utilizatorului


🔍 www.ejeas.com

Detalii despre produs



Funcția Model	Număr Interfoane MESH	Interfon Bluetooth	IP67 Rezistent la apă	Asistent voce	Utilizați Intercom 9 Muzică în același timp	Partajarea muzicii	Radio FM	Card TF 64G
K1	4 persoan	✓	✓	✓				
K1Pro	6 persoane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
K1Pro+	8 persoane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Instalarea produsului




1

Slăbiți șurubul clemei și atașați-o la cască pentru stabilizare.

Instalați interfonul pe o clemă.



2




3

Folosiți Velcro-ul din interiorul căștii și reglați microfonul în poziția corectă.


Organizați dezordinea cu firele de ureche în interior și așezați-le în c-marea căștii pentru a le transporta mai ușor.

4




Manipularea produselor

Schema de acțiune



Operare de bază

ON/OFF (Vă rugăm să încărcați înainte de utilizare)




Resetare: Se va opri automat în timpul încărcării și poate fi utilizat în timpul încărcării atunci când alimentarea este pornită.


Indicator scăzut
nivelul bateriei



Indicator de încărcare



Resetare
hardware



Consultarea bateriei: Când sunteți conectat la telefon prin Bluetooth, puteți vedea pictograma de alimentare pe partea laterală a telefonului.


Interfon cu plasă



Atunci când utilizați interfonul Mesh, se poate reda simultan muzică prin Bluetooth.


Interfonia Mesh este o tehnologie de rețea de interfonie multi-hop (frecvența de comunicare 470-488 MHz). Datorită numărului mare de participanți și a locației nerestricționate, oamenii se pot deplasa liber în raza de operare.

Nu numai că este superior lanțului tradițional de interfoane Bluetooth, dar are și o rază de transmisie mai mare și o capacitate mai bună de a preveni interferențele.



Caracteristici: Numărul maxim de interfoane pentru K1, K1pro și K1pro+ este de 4 persoane, 6 persoane și, respectiv, 8 persoane, oferind un total de 5 canale. Dacă participați la modul campanie în calitate de ascultător, nu există nicio limită a numărului de persoane care se pot alătura interfonului în modul de doar ascultare.

Microfon mut



Atunci când utilizați interfonul Mesh Intercom, puteți dezactiva microfonul printr-o apăsare scurtă a butonului Intercom, astfel încât sunetul voci dvs. să nu fie transmis celorlalți.

🔊 "Microfonul mut"

Apăsați butonul de interfon pentru a dezactiva semnalul.

🔊 "Dezactivarea microfonului"


Notă: Se aplică numai la interfonul Mesh.

VOX sensibilitate vocală VOX

Atunci când se utilizează interfonul Mesh, sistemul va intra în modul de veghe atunci când nu se detectează nicio voce. Vorbirea activează imediat sistemul și pornește interfonul. Utilizatorii pot regla sensibilitatea activării vocale la propria voce și pot evita activările false sau necesitatea unui sunet excesiv de puternic pentru a activa sistemul.

Există 5 niveluri de setări ale sensibilității, nivelul implicit fiind nivelul 3. Nivelul 5 are cea mai mare sensibilitate și activează sistemul cel mai ușor, iar nivelul 1 are cea mai mică sensibilitate.

Când conduceți cu viteză mare, utilizați un nivel scăzut pentru a evita activarea microfonului de către zgomotul vântului și vorbiți tare pentru a activa microfonul; când conduceți cu viteză mică, puteți utiliza un nivel ridicat pentru a șopti și a activa cu ușurință microfonul.




Cu interfonul Mesh pornit, țineți apăsat butonul Telefon și Volum + pentru a comuta sensibilitatea.

Ciclul de comutare 1->5->1.

🔊 "VOX n" (n este 1~5, indicând 5 niveluri).

Pași de împerechere ca membri :




1

Toate echipamentele intră mai întâi în spa-pentru a activa interfonul. Țineți apăsat butonul Intercom (aproximativ 5s) până când auziți un mesaj și LED-urile roșu și verde clipește alternativ.

\\ Dioda roșie și dioda verde clipește alternativ

? "Perechea de ochiuri"



2

Selectați unul dintre dispozitive ca server împerecheat, apăsați butonul Intercom, veți auzi un semnal sonor, iar LED-urile roșu și verde vor clipește alternativ.

\\ Dioda roșie și dioda verde clipește alternativ


? "Bi"

Așteptați un moment și veți auzi "Pairing Successful" (Împerechere reușită) de la toate dispozitivele, ceea ce indică o împerechere reușită.

? "Împerechere reușită"

Așteptați un moment și veți auzi "Channel n, xxx.x megahertz" de la toate intercomurile, puteți începe să comunicați și să vă auziți vocile.


Reconectarea interfonului



Când porniți interfonul pentru următoarea utilizare, apăsați scurt butonul Intercom.

Veți auzi mesajul "Join the Mesh" (Alăturăți-vă rețelei). Așteptați un moment și apoi veți auzi mesajul "Channel n, xxx.x megahertz", puteți vorbi unul cu celălalt.

Opriti interfonul MESH




Țineți apăsat butonul de interfon (aprox. 1s) pentru a dezactiva interfonul Mesh. Mesaj vocal "Mesh Close".

Dacă unitatea este oprită fără a opri interfonul, interfonul este restabilit automat la următoarea pornire.


Pași de împerechere ca ascultători:

În cazul în care alte interfoane au format o echipă, puteți deveni un ascultător al echipei prin împerechere.



- 1 Luați interfonul pentru împerechere, intrați în modul de împerechere prin ascultare, țineți apăsată butoanele Intercom și Volum - (aproximativ 5s), iar mesajul "Listen Mesh Pairing" va fi afișat, iar lumina roșie și cea verde vor clipi alternativ.


|| Dioda roșie și dioda verde clipesc alternativ
? "Ascultați împerecherea Mesh"



Server asociat

- 2 Luați interfonul care a fost împerecheat ca server împerecheat, intrați în modul de împerechere și țineți apăsat butonul Intercom și Volum - (aproximativ 5s) pentru a afișa "Listen Mesh Pairing" (Ascultați împerecherea rețelei).
Notă: Mașinile deconectate pot fi reconectate numai prin intermediul serverului.

? "Listen Mesh Pairing".




Server asociat

- 3 Apăsați scurt butonul Intercom, veți auzi un semnal sonor și luminile roșii și verzi vor clipi alternativ.

|| Lumina roșie și cea verde vor clipi alternativ.
? "Du"

Așteptați un minut și veți auzi "Pairing Successful Pairing" de la toate interfoanele. Așteptați încă câteva minute și veți auzi "Channel n, xxx.x MHz". Acest lucru înseamnă că v-ați alăturat rețelei interfon și puteți comunica cu alte persoane.

Comutarea canalelor de interfonie




Există un total de 5 canale, apăsați scurt butoanele Intercom și Volum - și Volum + pentru a comuta canalele înainte sau înapoi. Rețineți că întreaga bandă trebuie să fie pe același canal pentru a vorbi între ele.

Atunci când semnalul este instabil, canalele pot fi comutate pentru a fi ajustate.

? "Canalul n, xxx.x MHz"

Interfon Bluetooth pentru două persoane

Cum se împerechează cu dispozitivul dvs.




- 1 După ce ați pornit dispozitivul, țineți apăsat Butonul telefonului și volumul + (aprox. 5s) până când luminile roșii și albastre încep să clipească alternativ (notificare vocală de "Intercom Pairing")

Așteptați Conectarea la alte interfoane.

\\ Luminile roșie și albastră clipească alternativ

? "Intercom Pairing"




- 2 Un alt interfon intră în starea de împerechere folosind aceeași operațiune. Atunci când două interfoane se descoperă reciproc, una dintre ele va iniția o conexiune de împerechere.

Conexiunea este realizată cu succes și interfonul începe să funcționeze.

? "Pairing Successful"

Împerechere cu modele mai vechi



- 1 În același timp, țineți apăsat butonul Telefon, > Volum + și butonul Intercom timp de aproximativ 5 secunde pentru a începe împerecherea (luminile roșii și albastre vor clipi alternativ).

\\ Luminile roșie și albastră clipească alternativ

? "Intercom Pairing"

- 2 Pentru modelele mai vechi (V6/V4), urmați instrucțiunile pentru a intra în modul de căutare și așteptați până la împerecherea cu succes.

Conexiune interfonică



\\ LED-ul albastru clipește rapid

? "Intercom Connected"


Deconectarea interfonului




? "Intercom Disconnected"

Asocierea cu căști sau alte interfoane Bluetooth de marcă - căutare

Notă: Nu există nicio garanție că va fi compatibil cu toate căștile sau interfoanele Bluetooth de pe piață.




Actualizări de software



Conectați-vă la computer cu ajutorul cablului de date USB. Descărcați și rulați software-ul EJEAS Upgrade.exe". Faceți clic pe butonul "Upgrade" pentru a porni și așteptați până la finalizarea actualizării.

Notă: Actualizarea trebuie să fie efectuată cu ajutorul unui cablu de date standard de la EJEAS.

Restabilirea setărilor implicite



Apăsați și mențineți apăsat butonul Telefon/Alimentare > Volum + și Volum - timp de aproximativ 5 secunde. (Mesaj vocal "Restabilire setări implicite") Înregistrarea de împerechere va fi ștearsă, iar apoi repornește automat telefonul.

? "Restore Default Settings"

Înregistrare video și fotografie

Porniți camera



- 01 Apăsați scurt butonul Camera și veți auzi mesajul vocal "Turn on camera".
- 02 Așteptați aproximativ 2-3 secunde pentru ca aparatul foto să pornească și apoi veți auzi mesajul vocal "Start recording" (Începeți înregistrarea).

Opriti aparatul foto



Țineți apăsat și apăsați butonul aparatului foto și se va auzi mesajul vocal "Camera shutdown" (Oprire aparat foto).

Fotografie



După ce camera a fost pornită, faceți clic pe butonul < camera > și veți auzi un "clic", ceea ce indică faptul că a fost realizată o fotografie.

Card SD



Camera utilizează cardul Micro SD (tf) și acceptă formatul FAT32. Capacitate maximă acceptată: 256 GB (sunt acceptate doar cardurile de 32 GB atunci când este necesară o actualizare a software-ului camerei). Poate fi formatat cu ajutorul aplicației.

- 01 Dacă nu este introdus niciun card sau dacă este utilizat un format neacceptat, nu se pot realiza fotografii și clipuri video și este afișat mesajul vocal "No SD card".
- 02 Dacă memoria cardului SD este plină, va apărea mesajul vocal "SD full" (SD plin).

Aplicație Roadcam


Înainte de a utiliza aplicația, camera trebuie mai întâi să fie pornită.



- 01 Descărcați și instalați aplicația Roadcam, faceți clic pe butonul WiFi pentru a deschide WiFi, iar mesajul vocal "WiFi open" va suna.
- 02 Apoi deschideți setările WiFi/WLAN de pe telefon și căutați numele WiFi ca fiind K1_XXXX, faceți clic pentru a vă conecta, parola implicită este 12345678.
- 03 Deschideți aplicația RoadCam și faceți clic pe pictograma centrală a camerei pentru a vedea imaginile înregistrate de cameră, pentru a gestiona înregistrarea și fotografiile și pentru alte setări.

Împerecherea cu un telefon mobil

Acest videofon acceptă conectarea la telefoanele mobile pentru a reda melodii, a efectua apeluri și a activa asistenții vocali. Pot fi conectate până la 2 telefoane mobile în același timp.




1

După ce ați pornit aparatul, apăsați și mențineți apăsat (aproximativ 5s) butonul <Telefon/ Comutator de alimentare> până când luminile roșii și albastre se mi-

g alternativ, iar vocea vă solicită "Pairing your phone". Czer-

luminile roșii și albastre vor clipi alternativ

? "Phone Pairing"



2

Telefonul caută un dispozitiv numit "K1". /K1Pro/K1Pro+" prin Bluetooth. Faceți clic pe , pentru a se conecta.

O combinație de succes

\ Lumina albastră clipește lent de două ori
? "Pairing Successful, Connected"




Nivelul actual al bateriei este afișat pe pictograma Bluetooth a telefonului.

(Necesită conexiune HFP la telefonul mobil).

Reconectarea Bluetooth cu telefoanele mobile


Când este pornit, se conectează automat la ultimul telefon conectat prin Bluetooth. Când nu există nicio conexiune, faceți clic pe butonul telefon pentru a vă reconecta la ultimul dispozitiv mobil care a fost conectat la Bluetooth.




Control mobil

Primirea unui apel

Atunci când se primește un apel, faceți clic pe butonul Telefon/alimentare.




Respingerea apelului



Când vine un apel,

apăsăți butonul Telefon timp de aproximativ 1s.


Respingerea apelurilor



În timpul apelului, faceți clic pe

Butonul telefonic


Reapelare a apelului



În timpul așteptării/în

pentru a reda muzică, dați rapid dublu clic pe butonul Telefonie

Anulare reapelare a apelului




La reapelare, faceți clic pe

Butonul telefonic

Prioritate telefonică

Atunci când se primește un apel, acesta va întrerupe muzica Bluetooth, radioul FM, interfonul și se va relua când se termină apelul.




Asistent vocal

În modul de așteptare/reproducere a muzicii, țineți apăsat butonul Phone (Telefon), în funcție de telefonul dvs. mobil.




Controlul muzicii

Redare/Pauză



Redare muzică

Piesa anterioară





Volum -

Următoarea piesă




Volum +



Radio FM

FM pornit/oprit 76~108MHz

Când radioul FM este pornit, acesta va căuta automat posturi și le va reda pe cele găsite. stație. FM poate fi activat în timpul interfoniei, astfel încât să puteți asculta radioul în timp ce vorbiți.




Țineți apăsat Volum + și Volum - (aproximativ 1s). Mesajul "Radio FM".

? "FM Radio"


Țineți apăsat Volum + și Volum - (aprox. 1s). Mesajul "Radio FM oprit".

? "FM Radio Off"

Comutarea canalelor



Frecvență -




Frecvență +


Controlul volumului

Atunci când se utilizează numai FM

FM cu un total de 7 niveluri de volum




Volum-




Volum+

În timpul FM + Intercom



Volum-




Volum+

Partajarea muzicii


Partajați muzica redată prin Bluetooth de pe telefon pe un alt dispozitiv , această funcție nu poate fi utilizată în timpul interfoniei Bluetooth.

Această funcție nu poate fi utilizată atunci când sunt conectate două telefoane în același timp.



1

Luați interfonul ca gazdă și conectați-l la telefon, iar celălalt va fi un subordonat.




2

volum - între butonul principal și cel secundar pentru a intra în starea de căutare a apelurilor de partajare a muzicii.

? "Music Share"

După conectarea cu succes, redați muzică de pe telefonul gazdă. iar muzica poate fi redată și de la difuzor.

? "Music Share Connected".



Apăsăți din nou Phone și Volume - p e n t r u a ieși din partajarea muzicii.

? "Music Share deconectat"

Aplicație mobilă

Aplicația oferă interfonie de grup, control muzical, control FM, închidere, verificare a autenticității și alte funcții.



1 Descărcați și instalați aplicația mobilă SafeRiding.

2 Menținere (aprox. 5s) Butonul telefonului, până la culoarea roșie și luminile albastre vor clipi alternativ pentru a introduce în împerecherea telefonului.

// Luminile roșie și albastră clipească alternativ


4 Deschideți aplicația data viitoare când o utilizați. Faceți clic pe pictograma Bluetooth din colțul din dreapta sus și faceți clic pentru a selecta Intercom

3 Deschideți aplicația, faceți clic pe pictograma Bluetooth din colțul din dreapta sus, interfața va afișa numele dispozitivului de interfon pe care îl căutați, selectați dispozitivul de interfon pe care doriți să îl conectați și faceți clic pentru a vă conecta. (IOS trebuie din nou intrați în asocierea telefonului, în Setări sistem->Bluetooth, pentru a vă conecta la dispozitivele împerecheate.

Telecomandă EUC (opțională)


Intrare cu buton de comandă

Butoane	Acțiuni	Funcția
Volum +	Apăsare scurtă (numai muzică sau numai FM)	Volumul interfonului +/- Volumul muzicii +/- Volumul radio FM +/- Volumul radio FM +/- Volumul interfonului +/- Volumul muzicii +/- Volumul radio FM +/- Volumul interfonului +/- Volumul muzicii +/- Volumul radio FM +/-
	Mentținere lungă	Următoarea piesă când se cântă muzică. Creșteți frecvența atunci când radioul FM este pornit
	Dublu clic (Muzică și interfon simultan)	Volumul interfonului +/- Volumul muzicii +/- Volumul radio FM +/-
Volum -	Apăsare scurtă (numai muzică sau numai FM)	Volumul interfonului -/ Volumul muzicii -/ Volumul radio FM -
	Mentținere lungă	Melodia anterioară atunci când este redată muzica. Reduceteți frecvența atunci când este Radio FM pe
	Dublu clic (Muzică și interfon simultan)	Volumul interfonului -/ Volumul muzicii -/ Volumul radio FM -
Butonul telefonic	Presă scurtă	01. răspundeți la apel atunci când acesta intră 02. în timpul apelului, încheiați apelul 03. redare/oprire muzică 04. când nu este conectat niciun telefon mobil, se conectează la ultimul telefon mobil conectat
	Mentținere lungă	Respingeți apelurile Asistent vocal
	Dublu clic	Repetateți ultimul număr
Unbuton	Presă scurtă	01. Activați interfonul cu plasă 02. Mute/read microphone atunci când este conectat un interfon cu plasă
	Mentținere lungă	Opriti interfon cu plasă
	Dublu clic	Modificarea sensibilității VOX în timpul interfoniei Mesh



Butoane	Acțiuni	Funcția
Butonul C	Presă scurtă	Inițierea unei conexiuni interfonice Bluetooth
	Mentținere lungă	Deconectați interfonul
	Dublu clic	Începeți/încheiați partajarea muzicii
Butonul FM	Presă scurtă	Radio FM pornit/oprit
Volum - + Butonul FM	Apăsare lungă	Înregistrări clare legături

Evaporarea EUC




1

Țineți apăsat butonul Telefon și Volum - timp de aproximativ 5 secunde pentru a intra în modul de împerechere, mesajul vocal "Pairing remote control" (Împerechere telecomandă), luminile roșii și albastre clipește alternativ, dacă împerecherea nu reușește în 2 minute, ieșiți din modul de împerechere.

\\ Luminile roșie și albastră clipește alternativ


? "Remote Control Pairing"



2

Țineți apăsat butonul FM și butonul Volum - de pe mâner timp de aproximativ 5s pentru a șterge înregistrarea până când se aprind luminile roșii și albastre.

\\ Până când se aprind luminile roșii și albastre



3

Faceți clic pe orice buton EUC

Împerechere reușită


? "Pairing Successful"

(Dacă nu se realizează o împerechere cu succes în 2 minute, ieșiți din modul de împerechere).


Funcționarea mânerului EUC

Reconectarea/deconectarea interfonului Mesh și controlul telefonului mobil se face la fel ca pe dispozitiv.


Conexiune
interfonică Bluetooth



Deconectarea
interfonului Bluetooth



FM
Pornit/Oprit



DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Shenzen Ejeas Technology Co., Ltd. declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio [EJEAS K1 Motorcycle Intercom] este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Adresa producătorului: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Clădirea 1, nr. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Frecvența radio: 480 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: 20 dBm

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl