

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia wzroku:

- Unikaj długotrwałego patrzenia na monitor bez przerw.
- Ustaw monitor w odpowiedniej odległości oraz na wysokości wzroku, aby zminimalizować obciążenie szyi i oczu.

Ryzyko przegrzania:

- Zapewnij odpowiednią wentylację monitora, aby uniknąć jego przegrzania.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych i unikaj umieszczania urządzenia w zamkniętych przestrzeniach, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- Nie używaj monitora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ryzyko porażenia prądem:

- Upewnij się, że przewody zasilające są w dobrym stanie technicznym. W razie zauważenia uszkodzeń natychmiast przestań korzystać z monitora i skontaktuj się z serwisem.
- Podłączaj monitor tylko do odpowiednich gniazdek z uziemieniem i używaj przewodów dostarczonych lub zalecanych przez producenta.

Zagrożenie dla dzieci:

- Monitor nie jest przeznaczony dla dzieci i nie powinien być używany jako zabawka.
- Upewnij się, że monitor jest stabilnie ustawiony na płaskiej powierzchni lub zamontowany na ścianie, aby zapobiec jego przewróceniu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla dzieci i zwierząt.
- Produkt może zawierać elementy, które stanowią ryzyko skaleczenia lub zadławienia.

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Nie próbuj demontować ani modyfikować monitora. Może to prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.
- Unikaj narażania monitora na wstrząsy, upadki, uderzenia i inne czynniki mogące prowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na monitorze ani jego podstawie.
- Ekran monitora jest delikatny i podatny na uszkodzenia mechaniczne. Unikaj naciskania go palcami, stukania lub uderzania, aby zapobiec jego pęknięciu i trwałemu uszkodzeniu.
- Nie przesuwaj monitora, chwytając za ekran. Zawsze używaj do tego podstawy lub ramy obudowy.
- Nie narażaj monitora na kontakt z wodą.

Ryzyko dla użytkownika:

- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pozycji monitora. Unikaj wkładania rąk w mechanizmy ruchome, takie jak podstawka czy uchwyt, aby nie przytrzasnąć palców.
 - Ustaw monitor na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu, które mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia użytkownika.
 - W przypadku uszkodzenia ekranu unikaj kontaktu z ostrymi fragmentami szkła. Używaj rękawic ochronnych podczas usuwania uszkodzonego monitora lub jego elementów.
-

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli monitor obsługuje funkcje łączności Wi-Fi lub Bluetooth, upewnij się, że są one zabezpieczone silnym hasłem.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby uniknąć luk w zabezpieczeniach.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do funkcji bezprzewodowych wyłącznie do autoryzowanych urządzeń.
 - Monitoruj listę połączonych urządzeń i usuwaj te, które nie są już potrzebne.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Umieść monitor na stabilnej powierzchni lub zamontuj go na ścianie za pomocą odpowiedniego uchwytu zgodnego z jego specyfikacją.
- Unikaj ustawiania monitora na krawędziach mebli, gdzie może być narażony na przypadkowe przewrócenie.
- Upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są prawidłowo podłączone.
- Podczas montażu monitora na uchwycie ściennym lub regulowanym ramieniu upewnij się, że mechanizmy blokujące są stabilnie zamocowane, aby uniknąć nagłego ruchu lub przewrócenia się monitora.

Konserwacja, przechowywanie i czyszczenie:

- Czyść ekran monitora za pomocą miękkiej ściereczki. Nie używaj silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić ekran.
- Przechowuj monitor w suchym miejscu, z dala od wilgoci, pyłu i skrajnych temperatur, które mogą wpłynąć na jego działanie.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania:

- Unikaj korzystania z monitora przez dłuższy czas w ciemnym pomieszczeniu bez dodatkowego oświetlenia, aby zmniejszyć obciążenie oczu.
 - Nie manipuluj przewodami ani innymi elementami monitora, gdy urządzenie jest włączone, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub uszkodzenia.
-

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- Jeśli zauważysz nieprawidłowe działanie monitora, natychmiast odłącz go od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, aby uniknąć dalszych uszkodzeń i utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte monitory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

- Nie wyrzucaj monitora do odpadów komunalnych. Oddaj go do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.
-

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození očí:

- Vyvarujte se dlouhého pohledu na monitor bez přerušení.
- Monitor umístěte do vhodné vzdálenosti a do úrovně očí, abyste minimalizovali namáhání krku a očí.

Riziko přehřátí:

- Zajistěte dostatečné větrání monitoru, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Neblokujte větrací otvory a neumísťujte přístroj do uzavřených prostor, které by mohly omezovat proudění vzduchu.
- Nepoužívejte monitor v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Ujistěte se, že jsou napájecí kabely v dobrém stavu. Pokud zjistíte poškození, okamžitě přestaňte monitor používat a obraťte se na servisní středisko.
- Monitor připojujte pouze do vhodných uzemněných zásuvek a používejte kabely dodané nebo doporučené výrobcem.

Nebezpečí pro děti:

- Monitor není určen pro děti a neměl by být používán jako hračka.

- Zajistěte, aby byl monitor bezpečně umístěn na rovném povrchu nebo připevněn na stěnu, aby nedošlo k jeho převrácení, které by mohlo představovat nebezpečí pro děti a domácí zvířata.
- Výrobek může obsahovat součásti, které představují riziko poranění nebo udušení.

Nebezpečí poškození výrobku:

- Nepokoušejte se monitor rozebírat nebo upravovat. Mohlo by to vést k nenapravitelnému poškození.
- Nevystavujte monitor nárazům, pádům, úderům a dalším faktorům, které mohou vést k jeho poškození.
- Nepokládajte na monitor nebo jeho podstavec těžké předměty.
- Obrazovka monitoru je křehká a náchylná k mechanickému poškození. Netlačte na ni prsty, neklepejte na ni a nenarážejte do ní, aby nedošlo k jejímu prasknutí a trvalému poškození.
- Nepohybujte s monitorem tak, že jej uchopíte za obrazovku. Vždy k tomu používejte stojan nebo rám pouzdra.
- Nevystavujte monitor působení vody.

Riziko pro uživatele:

- Při nastavování polohy monitoru buďte opatrní. Nevkládejte ruce do pohyblivých mechanismů, jako je stojan nebo rukojeť, abyste si neskrýpli prsty.
- Monitor umístěte na stabilní povrch, aby nedošlo k jeho převrácení, které by mohlo způsobit poškození přístroje nebo zranění uživatele.
- V případě poškození obrazovky se vyhněte kontaktu s ostrými kousky skla. Při odstraňování poškozeného monitoru nebo jeho součástí používejte ochranné rukavice.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat: V případě, že se jedná o bezdrátové připojení, je třeba zajistit ochranu dat:

- Pokud monitor podporuje funkce připojení Wi-Fi nebo Bluetooth, ujistěte se, že jsou chráněny silným heslem.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení, abyste se vyhnuli bezpečnostním zranitelnostem.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k bezdrátovým funkcím pouze na autorizovaná zařízení.
- Sledujte seznam připojených zařízení a odstraňte ta, která již nejsou potřeba.

Informace o správném používání

Montáž a konfigurace:

- Monitor umístěte na stabilní povrch nebo jej připevněte na stěnu pomocí vhodného držáku, který je kompatibilní s jeho specifikacemi.
- Neumísťujte monitor na okraje nábytku, kde by mohl být vystaven náhodnému převrácení.
- Ujistěte se, že napájecí a signální kabely jsou správně připojeny.
- Při montáži monitoru na nástěnný držák nebo nastavitelné rameno se ujistěte, že jsou zajišťovací mechanismy bezpečně upevněny, aby nedošlo k náhlému pohybu nebo překlopení monitoru.

Údržba, skladování a čištění:

- Obrazovku monitoru čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte silné chemikálie, které by mohly obrazovku poškodit.
- Monitor skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti, prachu a extrémních teplot, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Bezpečnost při používání:

- Vyhněte se dlouhodobému používání monitoru v tmavé místnosti bez dalšího osvětlení, abyste snížili namáhání očí.
- Nemanipulujte s kabely nebo jinými součástmi monitoru, když je přístroj zapnutý, abyste předešli riziku zkratu nebo poškození.

Další bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

- Pokud zjistíte závadu na monitoru, okamžitě jej odpojte ze sítě a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, abyste předešli dalšímu poškození a ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

- Použité monitory likvidujte v súlade s miestnymi predpisy o likvidácii elektronického odpadu.
- Monitor nevyhazujte do komunálneho odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo elektroniky.

Pokud potrebujete ďalšie informácie o výrobku, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia očí:

- Vyhnite sa dlhodobému pohľadu na monitor bez prerušenia.
- Monitor umiestnite do vhodnej vzdialenosti a do výšky očí, aby ste minimalizovali namáhanie krku a očí.

Riziko prehriatia:

- Zabezpečte primerané vetranie monitora, aby ste zabránili jeho prehriatiu.
- Neblokujte vetracie otvory a neumiestňujte zariadenie do uzavretých priestorov, ktoré môžu obmedzovať prúdenie vzduchu.
- Monitor nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ani na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu.

Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Uistite sa, že napájacie káble sú v dobrom stave. Ak spozorujete poškodenie, okamžite prestaňte monitor používať a obráťte sa na servisné stredisko.
- Monitor pripájajte len do vhodných uzemnených zásuviek a používajte káble dodané alebo odporúčané výrobcom.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Monitor nie je určený pre deti a nemal by sa používať ako hračka.

- Zabezpečte, aby bol monitor bezpečne umiestnený na rovnom povrchu alebo pripevnený na stenu, aby nedošlo k jeho prevráteniu, ktoré by mohlo predstavovať nebezpečenstvo pre deti a domáce zvieratá.
- Výrobok môže obsahovať komponenty, ktoré predstavujú riziko poranenia alebo udusenía.

Riziko poškodenia výrobku:

- Nepokúšajte sa monitor rozoberať alebo upravovať. Mohlo by to viesť k nenapraviteľnému poškodeniu.
- Nevystavujte monitor otrasom, pádom, nárazom a iným faktorom, ktoré môžu viesť k jeho poškodeniu.
- Na monitor alebo jeho základňu neumiestňujte ťažké predmety.
- Obrazovka monitora je krehká a náchylná na mechanické poškodenie. Netlačte na ňu prstami, neudierajte na ňu ani do nej neudierajte, aby nedošlo k jej prasknutiu a trvalému poškodeniu.
- Nepohybujte monitorom uchopením obrazovky. Vždy na to používajte stojan alebo rám puzdra.
- Nevystavujte monitor pôsobeniu vody.

Riziko pre používateľa:

- Pri nastavovaní polohy monitora buďte opatrní. Nevkladajte ruky do pohyblivých mechanizmov, ako je stojan alebo rukoväť, aby ste si nepriškrtili prsty.
- Monitor umiestnite na stabilný povrch, aby ste zabránili jeho prevráteniu, ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie používateľa.
- Ak je obrazovka poškodená, zabráňte kontaktu s ostrými kúskami skla. Pri odstraňovaní poškodeného monitora alebo jeho súčastí používajte ochranné rukavice.

Bezdrôtové pripojenie

Ochrana údajov: Pripojte sa k bezdrôtovému pripojeniu, aby ste mohli používať bezdrôtové pripojenie:

- Ak monitor podporuje funkcie pripojenia Wi-Fi alebo Bluetooth, uistite sa, že sú chránené silným heslom.
- Pravidelne aktualizujte softvér zariadenia, aby ste sa vyhli bezpečnostným zraniteľnostiam.

Správa prístupu:

- Prístup k bezdrôtovým funkciám obmedzte len na autorizované zariadenia.
- Monitorujte zoznam pripojených zariadení a odstráňte tie, ktoré už nie sú potrebné.

Informácie o správnom používaní

Montáž a konfigurácia:

- Monitor umiestnite na stabilný povrch alebo ho pripevnite na stenu pomocou vhodného držiaka, ktorý je kompatibilný s jeho špecifikáciami.
- Monitor neumiestňujte na okraje nábytku, kde by mohol byť vystavený náhodnému prevráteniu.
- Uistite sa, že napájacie a signálne káble sú správne pripojené.
- Pri montáži monitora na nástenný držiak alebo nastaviteľné rameno sa uistite, že sú zaistovacie mechanizmy bezpečne upevnené, aby sa zabránilo náhlemu pohybu alebo prevráteniu monitora.

Údržba, skladovanie a čistenie:

- Obrazovku monitora čistite mäkkou handričkou. Nepoužívajte silné chemikálie, ktoré by mohli poškodiť obrazovku.
- Monitor skladujte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti, prachu a extrémnych teplôt, ktoré môžu ovplyvniť jeho výkon.

Bezpečnosť počas používania:

- Vyhnite sa dlhodobému používaniu monitora v tmavej miestnosti bez dodatočného osvetlenia, aby ste znížili namáhanie očí.
- Nemanipulujte s káblami alebo inými súčasťami monitora, keď je zariadenie zapnuté, aby ste predišli riziku skratu alebo poškodenia.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a opravy:

- Ak spozorujete poruchu monitora, okamžite ho odpojte zo siete a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Nepokúšajte sa prístroj opraviť sami, aby ste predišli ďalšiemu poškodeniu a strate záruky.

Bezpečná likvidácia:

- Použité monitory zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
- Monitor nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odnesť ho na zberné miesto elektroniky.

Ak potrebujete ďalšie informácie o výrobku, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.