

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Podłączaj stację dokującą lub hub wyłącznie do zgodnych portów w komputerze lub innym urządzeniu. Niewłaściwe podłączenie, np. do portu o nieodpowiednim napięciu, może doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.
- Nie podłączaj do stacji dokującej lub hubu więcej urządzeń niż przewidziano w specyfikacji produktu. Przeciążenie może prowadzić do przegrzania, niestabilnej pracy lub uszkodzenia portów.
- Unikaj mocnych wstrząsów, upadków lub zgnieceń, które mogą uszkodzić obudowę, porty lub delikatne komponenty wewnętrzne urządzenia.
- Stacje dokujące i huby nie są wodoodporne. Chroń urządzenia przed kontaktem z wodą lub wilgocią, które mogą doprowadzić do zwarcia i awarii.
- Nie odłączaj stacji dokującej lub hubu od komputera podczas przesyłania danych lub ładowania urządzeń, ponieważ może to uszkodzić zarówno produkt, jak i podłączone urządzenia.
- Używaj wyłącznie przewodów i adapterów dostarczonych przez producenta lub zgodnych z wymaganiami technicznymi stacji dokującej lub hubu. Niezgodne akcesoria mogą uszkodzić porty i zakłócić działanie urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewody są dobrze osadzone w portach. Luźne lub źle podłączone kable mogą powodować przepięcia lub niestabilne połączenia.

Ryzyko uszkodzenia urządzeń podłączanych do stacji dokujących:

- Przed podłączeniem upewnij się, że podłączane urządzenie (np. laptop, monitor, smartfon) jest zgodne z parametrami technicznymi stacji dokującej lub hubu. Niezgodność może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.
- Używaj wyłącznie przewodów i adapterów dostarczonych przez producenta lub spełniających wymagania stacji dokującej. Nieoryginalne akcesoria mogą obniżyć wydajność lub uszkodzić urządzenie.
- Nie odłączaj stacji dokującej lub hubu podczas aktywnego przesyłania danych, aby uniknąć uszkodzenia plików lub nośników pamięci.

Ryzyko przegrzewania urządzeń:

- Zapewnij odpowiednią wentylację dla stacji dokującej lub hubu – nie przykrywaj ich ani nie umieszczaj w miejscach ograniczających przepływ powietrza.
- Unikaj korzystania z urządzeń w ekstremalnych temperaturach – zalecane zakresy temperatury pracy można znaleźć w instrukcji obsługi.
- Nie przeciążaj stacji dokującej ani hubu, podłączając więcej urządzeń, niż wskazuje na to specyfikacja producenta.

Ryzyko związane z zasilaniem:

- Podłączaj stację dokującą lub hub wyłącznie do gniazdka elektrycznego lub portu USB o odpowiedniej specyfikacji napięcia i natężenia, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj używania uszkodzonych przewodów zasilających. W przypadku widocznych oznak zużycia, takich jak przetarcia czy luźne końcówki, przewód należy niezwłocznie wymienić.

Zagrożenie dla dzieci:

- Przechowuj stacje dokujące, huby i ich akcesoria, takie jak przewody i adaptery, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia, a przewody – ryzyko zaplątania.

Zagrożenie dla środowiska:

- W przypadku trwałego uszkodzenia stacji dokującej lub hubu upewnij się, że urządzenie zostało odpowiednio zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem stacji dokującej lub hubu zainstaluj dedykowane sterowniki (jeśli są wymagane), korzystając z oprogramowania dostarczonego przez producenta lub pobranego z oficjalnej strony internetowej.
- Podłącz urządzenie do portu USB, Thunderbolt lub innego zgodnego interfejsu w komputerze, upewniając się, że przewód jest stabilnie osadzony.
- Przed podłączeniem monitorów, dysków zewnętrznych, czy innych urządzeń peryferyjnych upewnij się, że stacja dokująca obsługuje wymagane standardy, takie jak HDMI, DisplayPort, USB 3.2 czy Power Delivery.
- W przypadku stacji dokujących i hubów z funkcją Power Delivery upewnij się, że podłączane urządzenie obsługuje tę funkcję. Nieautoryzowane podłączenie może skutkować brakiem ładowania lub niestabilnym działaniem urządzenia.
- Nie przekraczaj maksymalnego napięcia i natężenia podawanego przez stację dokującą – szczegóły znajdują się w specyfikacji produktu.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie stacji dokującej, aby zapewnić kompatybilność z nowoczesnymi systemami operacyjnymi i urządzeniami.

- Przed odłączeniem urządzeń zewnętrznych, takich jak dyski twarde czy pamięci USB, zawsze korzystaj z opcji „bezpiecznego usuwania sprzętu”, aby uniknąć uszkodzenia danych.

Konserwacja i przechowywanie:

- Czyść urządzenie suchą, miękką ściereczką. Nie używaj środków chemicznych ani wilgotnych materiałów, które mogą uszkodzić obudowę lub porty.
 - Regularnie usuwaj kurz z portów i wentylacji, aby zapewnić stabilne połączenia i zapobiec przegrzewaniu.
 - Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
 - W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu odłącz stację dokującą lub hub od zasilania i zabezpiecz przewody w celu uniknięcia uszkodzeń.
-

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz stację dokującą lub hub odpowiedni do swoich potrzeb – np. z większą liczbą portów USB, wyjściami wideo (HDMI, DisplayPort) lub funkcją Power Delivery, jeśli potrzebujesz jednoczesnego ładowania urządzeń.
- Jeśli korzystasz z hubu w podróży, wybierz model kompaktowy, który łatwo zmieści się w torbie na laptopa, zapewniając jednocześnie kompatybilność z Twoim sprzętem.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku wykrycia uszkodzeń, takich jak luźne porty, przegrzewanie czy trudności w podłączaniu urządzeń, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać stacji dokującej ani hubu – wszelkie naprawy powinny być wykonywane w autoryzowanym serwisie, aby zachować gwarancję i bezpieczeństwo użytkowania.
 - Wymieniaj uszkodzone przewody wyłącznie na oryginalne części zalecane przez producenta.
-

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony urządzeń podłączanych przed przeciążeniem i uszkodzeniem.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Dokovací stanici nebo rozbočovač připojujte pouze ke kompatibilním portům počítače nebo jiného zařízení. Nesprávné připojení, např. k portu s nesprávným napětím, může vést k trvalému poškození zařízení.
- K dokovací stanici nebo rozbočovači nepřipojujte více zařízení, než je stanoveno ve specifikacích výrobku. Přetížení může vést k přehřátí, nestabilnímu provozu nebo poškození portů.
- Vyvarujte se silných nárazů, pádů nebo rozdrcení, které by mohly poškodit kryt, porty nebo jemné vnitřní součásti zařízení.
- Dokovací stanice a rozbočovače nejsou vodotěsné. Chraňte zařízení před kontaktem s vodou nebo vlhkostí, které mohou vést ke zkratu a poruše.

- Při přenosu dat nebo nabíjení zařízení neodpojujte dokovací stanici nebo rozbočovač od počítače, protože by mohlo dojít k poškození výrobku i připojených zařízení.
- Používejte pouze kabely a adaptéry dodané výrobcem nebo takové, které odpovídají technickým požadavkům dokovací stanice nebo rozbočovače. Nekompatibilní příslušenství může poškodit porty a narušit provoz zařízení.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou kabely pevně zasunuty do portů. Volné nebo špatně připojené kabely mohou způsobit přepětí nebo nestabilní připojení.

Nebezpečí poškození zařízení připojených k dokovacím stanicím:

- Před připojením se ujistěte, že připojované zařízení (např. notebook, monitor, smartphone) je kompatibilní s technickými parametry dokovací stanice nebo rozbočovače. Nesoulad může vést k poškození zařízení.
- Používejte pouze kabely a adaptéry dodávané výrobcem nebo takové, které splňují požadavky dokovací stanice. Neoriginální příslušenství může snížit výkon nebo poškodit zařízení.
- Během aktivního přenosu dat neodpojujte dokovací stanici nebo rozbočovač, aby nedošlo k poškození souborů nebo paměťových médií.

Riziko přehřátí zařízení:

- Zajistěte dostatečné větrání dokovací stanice nebo rozbočovače - nezakrývejte je ani je neumísťujte na místa, která omezují proudění vzduchu.
- Nepoužívejte zařízení při extrémních teplotách - doporučené rozsahy provozních teplot naleznete v uživatelské příručce.
- Nepřetěžujte dokovací stanici nebo rozbočovač připojením více zařízení, než uvádí výrobce.

Rizika spojená s napájením:

- Dokovací stanici nebo rozbočovač připojujte pouze k zásuvce nebo portu USB se správnou specifikací napětí a proudu podle doporučení výrobce.
- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely. Pokud jsou na kabelu viditelné známky opotřebení, například odření nebo uvolněné konce, je třeba jej okamžitě vyměnit.

Nebezpečí pro děti:

- Dokovací stanice, rozbočovače a jejich příslušenství, jako jsou kabely a adaptéry, uchovávejte mimo dosah dětí. Malé části mohou představovat nebezpečí udušení a kabely mohou představovat nebezpečí zamotání.

Nebezpečí pro životní prostředí:

- V případě trvalého poškození dokovací stanice nebo rozbočovače zajistěte řádnou likvidaci zařízení v souladu s místními předpisy o nakládání s elektroodpadem. obraťte se na místní sběrnou elektronického odpadu.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: Vložte do zásuvky nebo do zásuvky s konektorem:

- Před prvním použitím dokovací stanice nebo rozbočovače nainstalujte specializované ovladače (pokud jsou vyžadovány) pomocí softwaru dodaného výrobcem nebo staženého z oficiálních webových stránek.
- Připojte zařízení k rozhraní USB, Thunderbolt nebo jinému kompatibilnímu rozhraní počítače a ujistěte se, že je kabel pevně usazen.
- Před připojením monitorů, externích disků nebo jiných periferních zařízení se ujistěte, že dokovací stanice podporuje požadované standardy, například HDMI, DisplayPort, USB 3.2 nebo Power Delivery.
- U dokovacích stanic a rozbočovačů s funkcí Power Delivery se ujistěte, že připojované zařízení tuto funkci podporuje. Neautorizované připojení může mít za následek nedostatečné nabíjení nebo nestabilní provoz zařízení.
- Nepřekračujte maximální napětí a proud udávaný dokovací stanicí - podrobnosti naleznete ve specifikacích výrobku.
- Pravidelně aktualizujte software dokovací stanice, aby byla zajištěna kompatibilita s moderními operačními systémy a zařízeními.
- Před odpojením externích zařízení, jako jsou pevné disky nebo paměťové jednotky USB, vždy použijte možnost „bezpečné odebrání hardwaru“, aby nedošlo k poškození dat.

Údržba a skladování:

- Zařízení čistěte suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie ani mokré materiály, které by mohly poškodit pouzdro nebo porty.
- Pravidelně odstraňujte prach z portů a ventilace, abyste zajistili stabilní připojení a zabránili přehřátí.

- Zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah zdrojů vlhkosti a tepla.
- Pokud dokovací stanici nebo rozbočovač delší dobu nepoužíváte, odpojte je od sítě a zajistěte kabely, aby nedošlo k jejich poškození.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení uživateli:

- Vyberte si dokovací stanici nebo rozbočovač, který vyhovuje vašim potřebám - například s více porty USB, video výstupy (HDMI, DisplayPort) nebo funkcí Power Delivery, pokud potřebujete současně nabíjet svá zařízení.
- Pokud rozbočovač používáte na cestách, vyberte si kompaktní model, který se snadno vejde do brašny na notebook a zároveň zajistí kompatibilitu s vaším zařízením.

Poškození a servis:

- Pokud zjistíte poškození, například uvolněné porty, přehřívání nebo potíže s připojením zařízení, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte výrobce.
- Nepokoušejte se opravovat dokovací stanici nebo rozbočovač sami - veškeré opravy by měly být prováděny v autorizovaném servisním středisku, aby byla zachována záruka a bezpečnost používání.
- Poškozené kabely vyměňujte pouze za originální díly doporučené výrobcem.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně norem týkajících se provozní bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility a ochrany připojených zařízení proti přetížení a poškození.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Dokovaciu stanicu alebo rozbočovač pripájajte len ku kompatibilným portom počítača alebo iného zariadenia. Nesprávne pripojenie, napr. k portu s nesprávnym napätím, môže viesť k trvalému poškodeniu zariadenia.
- K dokovacej stanici alebo rozbočovaču nepripájajte viac zariadení, ako je stanovené v špecifikáciách výrobku. Preťaženie môže viesť k prehriatiu, nestabilnej prevádzke alebo poškodeniu portov.
- Vyvarujte sa silných nárazov, pádov alebo rozdrvenia, ktoré môžu poškodiť kryt, porty alebo jemné vnútorné súčasti zariadenia.
- Dokovacie stanice a rozbočovače nie sú vodotesné. Chráňte zariadenia pred kontaktom s vodou alebo vlhkosťou, ktoré môžu viesť ku skratu a poruche.
- Pri prenose údajov alebo nabíjaní zariadení neodpájajte dokovaciu stanicu alebo rozbočovač od počítača, pretože sa tým môže poškodiť výrobok aj pripojené zariadenia.
- Používajte len káble a adaptéry dodávané výrobcom alebo také, ktoré spĺňajú technické požiadavky dokovacej stanice alebo rozbočovača. Nekompatibilné príslušenstvo môže poškodiť porty a narušiť prevádzku zariadenia.
- Pravidelne kontrolujte, či sú káble pevne usadené v portoch. Voľné alebo zle pripojené káble môžu spôsobiť prepätie alebo nestabilné pripojenie.

Riziko poškodenia zariadení pripojených k dokovacím staniciam:

- Pred pripojením sa uistite, či je pripájané zariadenie (napr. notebook, monitor, smartfón) kompatibilné s technickými parametrami dokovacej stanice alebo rozbočovača. Nesúlad môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Používajte len káble a adaptéry dodávané výrobcom alebo také, ktoré spĺňajú požiadavky dokovacej stanice. Neoriginálne príslušenstvo môže znížiť výkon alebo poškodiť zariadenie.
- Neodpájajte dokovaciu stanicu alebo rozbočovač počas aktívneho prenosu údajov, aby nedošlo k poškodeniu súborov alebo pamäťových médií.

Riziko prehriatia zariadenia:

- Zabezpečte dostatočné vetranie dokovacej stanice alebo rozbočovača - nezakrývajte ich ani ich neumiestňujte na miesta, ktoré obmedzujú prúdenie vzduchu.
- Zariadenia nepoužívajte pri extrémnych teplotách - odporúčané rozsahy prevádzkových teplôt nájdete v používateľskej príručke.
- Nepreťažujte dokovaciu stanicu alebo rozbočovač pripojením väčšieho počtu zariadení, ako uvádzajú špecifikácie výrobcu.

Riziká spojené s napájaním:

- Dokovaciu stanicu alebo rozbočovač pripájajte len k zásuvke alebo portu USB so správnou špecifikáciou napätia a prúdu podľa odporúčania výrobcu.
- Nepoužívajte poškodené napájacie káble. Ak sú na kábli viditeľné známky opotrebovania, ako napríklad odreniny alebo uvoľnené konce, kábel by sa mal okamžite vymeniť.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dokovacie stanice, rozbočovače a ich príslušenstvo, ako sú káble a adaptéry, uchovávajte mimo dosahu detí. Malé časti môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia a káble môžu predstavovať nebezpečenstvo zamotania.

Nebezpečenstvo pre životné prostredie:

- V prípade trvalého poškodenia dokovacej stanice alebo rozbočovača zabezpečte správnu likvidáciu zariadenia v súlade s miestnymi predpismi o elektroodpade. Obráťte sa na miestne zberné miesto elektronického odpadu.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie: Pripojte do nabíjacej stanice nabíjaciu stanicu:

- Pred prvým použitím dokovacej stanice alebo rozbočovača nainštalujte špecializované ovládače (ak sú potrebné) pomocou softvéru dodaného výrobcom alebo stiahnutého z oficiálnej webovej stránky.
- Pripojte zariadenie k rozhraniu USB, Thunderbolt alebo inému kompatibilnému rozhraniu v počítači a uistite sa, že je kábel pevne usadený.
- Pred pripojením monitorov, externých diskov alebo iných periférnych zariadení sa uistite, že dokovacia stanica podporuje požadované štandardy, napríklad HDMI, DisplayPort, USB 3.2 alebo Power Delivery.
- V prípade dokovacích staníc a rozbočovačov s funkciou Power Delivery sa uistite, že pripojované zariadenie túto funkciu podporuje. Neautorizované pripojenie môže mať za následok nedostatočné nabíjanie alebo nestabilnú prevádzku zariadenia.
- Neprekračujte maximálne napätie a prúd udávaný dokovacou stanicou - podrobnosti nájdete v špecifikáciách výrobku.
- Pravidelne aktualizujte softvér dokovacej stanice, aby ste zabezpečili kompatibilitu s modernými operačnými systémami a zariadeniami.
- Pred odpojením externých zariadení, ako sú pevné disky alebo USB kľúče, vždy použite možnosť „bezpečné odstránenie hardvéru“, aby ste zabránili poškodeniu údajov.

Údržba a skladovanie:

- Zariadenie čistite suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani mokré materiály, ktoré by mohli poškodiť puzdro alebo porty.
- Pravidelne odstraňujte prach z portov a ventilácie, aby ste zabezpečili stabilné pripojenie a zabránili prehriatiu.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu zdrojov vlhkosti a tepla.
- Ak sa dokovacia stanica alebo rozbočovač dlhší čas nepoužívajú, odpojte ich od napájania a zabezpečte káble, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie používateľovi:

- Vyberte si dokovaciu stanicu alebo rozbočovač, ktorý vyhovuje vašim potrebám - napríklad s väčším počtom portov USB, obrazovými výstupmi (HDMI, DisplayPort) alebo funkciou Power Delivery, ak potrebujete súčasne nabíjať svoje zariadenia.
- Ak rozbočovač používate na cestách, vyberte si kompaktný model, ktorý sa vám ľahko zmestí do tašky na notebook a zároveň zabezpečí kompatibilitu s vaším hardvérom.

Poškodenie a servis:

- Ak zistíte poškodenie, napríklad uvoľnené porty, prehrievanie alebo problémy s pripojením zariadení, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte výrobcu.
- Nepokúšajte sa opravovať dokovaciu stanicu alebo rozbočovač sami - všetky opravy by sa mali vykonávať v autorizovanom servisnom stredisku, aby sa zachovala záruka a bezpečnosť používania.
- Poškodené káble vymieňajte len za originálne diely odporúčané výrobcom.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane noriem týkajúcich sa bezpečnosti používania, elektromagnetickej kompatibility a ochrany pripojených zariadení pred preťažením a poškodením.