

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Używaj golarek i trymerów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, unikając prób modyfikacji urządzenia.
- Unikaj korzystania z urządzeń w pobliżu wody (chyba że są wodoodporne i producent to zaleca).
- Nie zanurzaj urządzeń niewodoodpornych w wodzie, aby uniknąć zwarcia elektrycznego.
- Regularnie sprawdzaj stan mechanicznych elementów, takich jak ostrza i głowice. W przypadku widocznych uszkodzeń wymień elementy lub skontaktuj się z serwisem producenta.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Nie używaj urządzeń na skórze podrażnionej, z ranami lub stanami zapalnymi.
- Przechowuj urządzenia z ostrzami poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku korzystania z golarek zasilanych akumulatorowo, unikaj używania ich podczas ładowania, chyba że producent wyraźnie na to zezwala.
- W razie wystąpienia reakcji alergicznej na materiały ostrzy lub głowic natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z lekarzem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Upewnij się, że urządzenie jest naładowane lub podłączone do źródła zasilania, jeśli jest to wymagane.
- Przed użyciem upewnij się, że głowice i ostrza są odpowiednio zamocowane.
- Po użyciu trymerów i golarek wodoodpornych, dokładnie osusz urządzenie po każdym użyciu, aby zapobiec korozji elementów.
- Używaj oryginalnych części i akcesoriów, takich jak głowice czy nasadki, rekomendowanych przez producenta.

Konserwacja i przechowywanie:

- Czyść ostrza i głowice po każdym użyciu za pomocą dołączonego pędzelka lub zgodnie z instrukcjami producenta.
- Jeśli urządzenie jest wodoodporne, opłucz je pod bieżącą wodą, a następnie osusz miękką szmatką.
- Przechowuj urządzenia w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym etui, aby zabezpieczyć je przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia upewnij się, że jego funkcje są odpowiednie do Twoich potrzeb pielęgnacyjnych.

- W przypadku pierwszego użycia golarki lub trymera wykonaj test na małym obszarze skóry, aby upewnić się, że nie wystąpi reakcja alergiczna.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku wykrycia uszkodzeń mechanicznych, takich jak pęknięcia obudowy lub problemy z zasilaniem, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
 - Korzystaj wyłącznie z oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta, aby zachować gwarancję i bezpieczeństwo urządzenia.
-

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Holicí strojky a zastříhovače používejte pouze k určenému účelu a vyvarujte se pokusů o úpravu přístroje.

- Vyvarujte se používání přístrojů v blízkosti vody (pokud nejsou vodotěsné a výrobce to nedoporučuje).
- Zařízení, která nejsou vodotěsná, neponořujte do vody, aby nedošlo k elektrickému zkratu.
- Pravidelně kontrolujte stav mechanických součástí, jako jsou nože a hlavice. V případě viditelného poškození součástky vyměňte nebo se obraťte na servisní oddělení výrobce.

Riziko pro uživatele:

- Nepoužívejte zařízení na podrážděnou, poraněnou nebo zanícenou pokožku.
- Přístroje s břitzy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při používání holicích strojků na baterie je nepoužívejte během nabíjení, pokud to není výslovně povoleno výrobcem.
- Pokud se u vás objeví alergická reakce na materiály čepele nebo hlavy, okamžitě přestaňte holicí strojek používat a poraďte se s lékařem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby můžete použít holicí strojek na holení:

- Ujistěte se, že je přístroj nabitý nebo v případě potřeby připojený ke zdroji napájení.
- Před použitím se ujistěte, že jsou hlavice a břitzy správně nasazeny.
- Při používání zastříhovačů a vodotěsných holicích strojků přístroj po každém použití důkladně osušte, abyste zabránili korozi součástí.
- Používejte originální díly a příslušenství, jako jsou hlavice nebo nástavce, doporučené výrobcem.

Údržba a skladování:

- Čepele a hlavy čistěte po každém použití přiloženým kartáčkem nebo podle pokynů výrobce.
 - Pokud je přístroj vodotěsný, opláchněte jej pod tekoucí vodou a poté osušte měkkým hadříkem.
 - Přístroje skladujte na suchém místě, nejlépe v originálním pouzdře, aby byly chráněny před prachem a mechanickým poškozením.
-

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení uživateli:

- Před použitím zařízení se ujistěte, že jeho funkce vyhovují vašim potřebám péče o tělo.
- Při prvním použití holicího strojku nebo zastříhovače proveďte zkoušku na malém kousku pokožky, abyste se ujistili, že nedojde k alergické reakci.

Poškození a servis:

- Pokud zjistíte mechanické poškození, například praskliny v krytu nebo problémy s napájením, okamžitě přestaňte přístroj používat a obraťte se na autorizované servisní středisko výrobce.
- Pro zachování záruky a bezpečnosti přístroje používejte pouze originální díly a příslušenství dodané výrobcem.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Holiace strojčeky a zastrihávače používajte len na určený účel a vyhýbajte sa pokusom o úpravu zariadenia.
- Vyhnite sa používaniu zariadení v blízkosti vody (pokiaľ nie sú vodotesné a výrobca to neodporúča).
- Zariadenia, ktoré nie sú vodotesné, neponárajte do vody, aby nedošlo k elektrickému skratu.

- Pravidelne kontrolujte stav mechanických súčastí, ako sú nože a hlavy. V prípade viditeľného poškodenia komponenty vymeňte alebo kontaktujte servisné oddelenie výrobcu.

Riziko pre používateľa:

- Zariadenia nepoužívajte na podráždenú, poranenú alebo zapálenú pokožku.
- Zariadenia s čepeľami uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri používaní holiacich strojčekov napájaných batériami ich nepoužívajte počas nabíjania, pokiaľ to nie je výslovne povolené výrobcom.
- Ak sa u vás vyskytne alergická reakcia na materiály čepele alebo hlavy, okamžite prestaňte strojček používať a poraďte sa s lekárom.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- V prípade potreby sa uistite, že je zariadenie nabité alebo pripojené k zdroju napájania.
- Pred použitím sa uistite, že sú hlavice a čepele správne nasadené.
- Pri používaní zastrihávačov a vodotesných holiacich strojčekov zariadenie po každom použití dôkladne vysušte, aby ste zabránili korózii súčastí.
- Používajte originálne diely a príslušenstvo, ako sú hlavice alebo nástavce, odporúčané výrobcom.

Údržba a skladovanie:

- Čepele a hlavy čistite po každom použití priloženou kefkou alebo podľa pokynov výrobcu.
- Ak je zariadenie vodotesné, opláchnite ho pod tečúcou vodou a potom osušte mäkkou handričkou.
- Zariadenia skladujte na suchom mieste, najlepšie v originálnom puzdre, aby boli chránené pred prachom a mechanickým poškodením.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie používateľovi:

- Pred použitím zariadenia sa uistite, že jeho funkcie sú vhodné pre vaše potreby starostlivosti.
- Pri prvom použití holiaceho strojčeka alebo zastrihávača vykonajte skúšku na malom kúsku pokožky, aby ste sa uistili, že nedôjde k alergickej reakcii.

Poškodenie a servis:

- Ak zistíte mechanické poškodenie, napríklad praskliny na kryte alebo problémy s napájaním, okamžite prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko výrobcu.
- V záujme zachovania záruky a bezpečnosti zariadenia používajte len originálne diely a príslušenstvo dodávané výrobcom.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane bezpečnosti pri používaní, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.