


oneisall®

Hoover / Kit pentru îngrijirea părului de animale

LM2

Instrucțiuni de utilizare



ON-D80


Avertismente și precauții de siguranță

- Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic, nu pentru uz comercial sau industrial și nici pentru spații exterioare sau umede.
- Copiii și persoanele cu dizabilități fizice și psihice trebuie să utilizeze echipamentul sub supraveghere.
- Aparatul trebuie utilizat într-un mediu sigur și sub supravegherea unei persoane care înțelege utilizarea în siguranță și pericolele asociate cu produsul. În absența unei astfel de persoane, nu permiteți niciodată copiilor să utilizeze aparatul.
- Trebuie să aveți grijă atunci când utilizați aparatul în apropierea copiilor și a animalelor de companie. În plus, copiii și animalele de companie nu ar trebui să fie lăsate să se joace cu acest produs.
- Nu atingeți fișa de alimentare și produsul cu mâinile umede.
- Nu utilizați acest produs dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.
- Nu utilizați acest produs dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă produsul nu funcționează corect sau este deteriorat; contactați compania noastră.
- Nu dezamblați produsul; o metodă de instalare necorespunzătoare poate provoca șocuri electrice sau incendii; contactați compania noastră dacă este necesară întreținerea.
- Nu inhalați lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina; în plus, nu utilizați aparatul în sau în apropierea unui mediu cu gaze inflamabile sau combustibile.
- Nu trageți de cablul de alimentare, nu așezați obiecte grele pe aparat și nu ciupiți cablul.
- Nu utilizați aparatul în timp ce fumați sau lucrați cu alte obiecte cu temperaturi ridicate (chibrituri, cenușă fierbinte etc.).
- Nu introduceți obiecte în orificiu și nu blocați orificiul.
- Deconectați cablul de alimentare dacă este necesară înlocuirea unor piese sau dacă este necesară întreținerea.
- Nu utilizați și nu depozitați aparatul în aer liber sau în alte locuri umede.
- Nu folosiți produse parfumate, deoarece acestea pot conține substanțe chimice inflamabile.


Precauții

- Pentru a evita defectiunile și șocurile electrice, nu manipulați aparatul cu mâinile umede și nu scoateți cablul de alimentare din priză.
- Nu fumați și nu folosiți alte materiale inflamabile.
- Nu utilizați dispozitivul în medii cu gaze inflamabile sau combustibile sau în apropierea acestora.
- Este posibil să existe un miros ciudat la prima utilizare, dar acest lucru nu va avea un efect negativ asupra organismului.
- Când utilizați acest produs pentru prima dată, va exista un miros perceptibil, care va dispărea după un timp. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă mirosul de arsură persistă, trebuie să încetați imediat utilizarea acestuia!
- Păstrați curat recipientul de praf și filtrul; dacă recipientul de praf și filtrul sunt folosite în stare murdară, acestea pot provoca defectiuni și accidente neașteptate.
- Opriți alimentarea și scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a efectua lucrări de întreținere.
- Pornirea alimentării pentru întreținere poate provoca șocuri electrice, accidente neașteptate sau răni.
- Produsul va înceta să funcționeze dacă temperatura crește excesiv; opriți imediat utilizarea motorului dacă acesta se încălzește prea tare. Dacă orificiul de aspirare este blocat, încetați imediat utilizarea produsului. Scoateți recipientul de praf și curățați orificiul de admisie și filtrul, apoi deschideți-l din nou după 60 de minute.
- Asigurați-vă că filtrul este instalat și în uz; scoaterea filtrului va cauza o defectiune.

Conținutul pachetului



Unitate principală x 1



Taviță de depozitare X 1



Piepteni de ghidare x 6




Furtun x 1



Capac
cu fante x 1




Perie de
curățare x 1



Perie pentru a
îndepărta părul
subțire x 1



Perie pentru
pieptănat x1



Mașină de
tuns părul x 1





Tăietor de
labe x 1



Polizor cu
gheare x 1

Prezentare generală a produsului




Specificații


Intrare	UK:220V-240V~50Hz/US:110V~130V~60Hz
Putere	300W
Lungimea furtunului	1.5M
Capacitatea recipientului de praf	1.5L
Dimensiuni	302x220x130MM
Lungimea cablului	2.5M
Volum maxim	60dB

Instrucțiuni de utilizare

1. Instalarea containerului de praf



1. Aliniați zăvoarele.



Apăsați containerul de praf cu mâna.




NOTĂ


Dacă unitatea nu aspiră sau face zgomot, reînstalați recipientul pentru praf.

2. Gata de utilizare


1. Conectați accesoriul la aspirator cu ajutorul furtunului.




2. Introduceți fișa în priză.



3. Porniți întrerupătorul și începeți să aspirați.




4. Selectați viteza dorită. Vă sugerăm să începeți cu modul silențios atunci când îl utilizați pentru prima dată.




Butonul de control al vitezei

5. Pieptene pentru animale de companie.



6. Părul colectat poate fi aruncat direct în coșul de gunoi.



NOTĂ


Sunt disponibile 3 moduri de curățare: Modul silențios, modul standard și modul maxim.

Vă sugerăm să începeți cu modul silențios atunci când îl utilizați pentru prima dată, deoarece animalul se va obișnui încet cu zgomotul.

Utilizarea diferitelor accesorii


1. Perie pentru pieptănarea zilnică

Se folosește pentru a curăța blana, făcând-o mai sănătoasă, mai strălucitoare și mai moale.




2. Foarfece de tuns

- 1) Se folosește pentru a tunde blana animalului dumneavoastră de companie fără a lăsa mizerie, deoarece părul nu va zbura în jur.
- 2) În timpul tăierii, aspiră părul tăiat!



Utilizați cu un aspirator sau cu o mașină de tuns singură

3) Utilizare dublă: poate fi folosit singur sau cu un aparat.



NOTĂ



Nu uitați să fiți atenți la marginea și poziția tăișului și să nu folosiți o forță excesivă, deoarece aceasta provoacă iritarea pielii.

Montați accesoriul pieptene (utilizat cu mașina de tuns)

Alegeți accesoriul pieptenului în funcție de lungimea părului pe care doriți să îl lăsați.


Accesoriul pieptene ((3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/23mm)) este aplicabil pentru păr de diferite lungimi.

● Setul de accesorii pentru pieptene este mic; depozitați-l în mod corespunzător atunci când nu este utilizat.



3. Perie pentru părul subțire

Se folosește pentru a îndepărta subpâslă de pe animal.




NOTĂ

Atunci când îl utilizați, acordați atenție marginii de tăiere și poziției și nu folosiți o forță excesivă, deoarece aceasta provoacă iritarea pielii.


4. Perie de curățare

Folosit pentru a curăța lăbuțele animalelor de companie sau pentru a îndepărta părul acestora de pe haine și mobilă.



5. Tampon pentru crăpături

Folosit pentru a curăța părul de pe mobilă și sau din zonele greu accesibile.



6. Tăietor de labe

Se folosește pentru a îngriji labele, ochii, urechile, fața și coapsele animalului.



NOTĂ

Atunci când îl utilizați, acordați atenție marginii de tăiere și poziției și nu folosiți o forță excesivă, deoarece aceasta provoacă iritarea pielii.

7. Polizor cu gheare

Se folosește pentru a îngriji ghearele animalului dumneavoastră de companie.



NOTĂ

Aveți grijă la părțile moi ale pielii animalului și nu folosiți o forță excesivă, deoarece aceasta poate provoca iritații ale pielii.



Accesorii și moduri de funcționare

● Tabelul de mai jos este doar orientativ, vă rugăm să selectați accesoriile și modurile în funcție de nevoile dumneavoastră!


Accesorii	Moduri de funcționare		
	Modul silențios	Modul standard	Modul maxim
	Curăță părul căzut de pe canapea, din colțuri sau din alte zone greu accesibile.	Curăță părul căzut de pe canapea, din colțuri sau din alte zone greu accesibile.	Curățarea în profunzime a prafului încăpățânat. (Un pic zgomotos, dar recomandat)
	Curăță praful de la suprafață și netezește blana.	Masajul cu jet de aer face ca blana să fie strălucitoare (recomandat).	Curățare în profunzime pentru a îndepărta părul mort. (Un pic zgomotos)
	Styling cu un trimmer, având grijă de detaliile coafurii. (Recomandat)	Pentru tunderea și aspirarea delicată a părului îndepărtat.	Nu se recomandă.
	Aspirație delicată pentru a îndepărta părul animalelor de companie de pe haine.	Îndepărtarea mai puternică a părului de pe haine.	Putere mare de aspirare. (Puțin zgomotos, dar recomandat).
	Îndepărtați părul liber.	Aspirație delicată pentru a îndepărta părul de sub blană de la părul animalelor de companie.	Aspirație mai puternică pentru a îndepărta părul subțire. (Un pic mai zgomotos).
	Pentru labele câinilor și pisicilor, ochii, urechile, fața și părul de pe spate.	Aspirație delicată pentru tunderea și aspirarea părului îndepărtat.	Nu se recomandă.
	Aveți grijă de unghiile animalului dumneavoastră de companie prin rotunjirea lor.	Aspirație delicată pentru tăierea unghiilor la animale.	Nu se recomandă.

Curățarea recipientului de praf


1. Apăsați butonul de dezasamblare și scoateți recipientul de praf.



2. Apăsați butonul de eliberare și suflați părul.




3. Montați recipientul de praf în direcția săgeții.




- Dacă recipientul de praf îndepărtat este curățat cu apă sau cu o cârpă umedă, acesta trebuie montat după ce s-a uscat complet. În caz contrar, se pot produce deteriorări ale motorului.
- Dacă aveți probleme cu coșul de gunoi, vă rugăm să ne contactați pe Amazon sau prin e-mail: support@oneisall.com.

Curățarea mașinilor de tuns


1. Scoateți lama prin rotirea acesteia în sens invers acelor de ceasornic.



2. Aspirați și îndepărtați resturile de pe lamă și de pe mașina de tuns.




Lama



Aparat de ras


Aplicați ulei pe lamă.




Notă: Produsele noastre nu conțin ulei, va trebui să îl cumpărați dumneavoastră.

Curățarea filtrului HEPA și a filtrului cu burete


1. Demontați recipientul de praf și îndepărtați filtrul HEPA și filtrul cu burete.



2. Frecați sau curățați cu o perie. Nu le spălați cu apă.



3. Așezați filtrul HEPA și filtrul cu burete înapoi în aparat.



ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI



NOTĂ

Produsul este echipat cu protecție de tensiune. Dacă auziți un semnal sonor atunci când apăsați întrerupătorul și luminile angrenajului clipește, înseamnă că tensiunea aparatului nu este constantă. Tensiunea trebuie verificată. Dacă aveți probleme, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: support@oneisall.com.

Rezolvarea problemelor

Probleme	Cauze posibile	Soluții
Nu poate fi inclus	Ștecherul nu a fost introdus corect	Introduceți din nou fișa
	Comutatorul nu a fost pornit	Apăsați comutatorul de alimentare pentru a porni dispozitivul
Putere de aspirare slabă	Furtunul este bocat	Curățați furtunul și orificiul de aspirare
	Recipientul de praf este prea plin	Goliți recipientul de praf
	Filtrul este murdar	Curățați filtrul
Mașina de tuns animale de companie se încălzește în timpul utilizării	Părțile interne ale unității sunt murdare	Îndepărtați lama, apoi spălați-o și ungeți-o cu ulei.
Furtunul este deteriorat	Rănire accidentală	Furtunul este detașabil și poate fi depozitat în geanta pe care o oferim.
	Mușcat de un animal	
În timpul funcționării se poate auzi un fluierat	Zăvorul recipientului de praf nu este aliniat	Verificați dacă recipientul de praf este instalat

- Dacă soluțiile de mai sus nu rezolvă problema, nu mai utilizați produsul și contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți: support@oneisall.com

Contactați

SUNTEM GATA SĂ VĂ AJUTĂM

Oneisall oferă o garanție standard de 2 ani. În cazul în care aveți probleme cu produsul Oneisall, nu ezitați să ne contactați. Nu uitați să includeți în mesajul dvs. dovada de cumpărare, numărul modelului și orice fotografii sau videoclipuri relevante pentru a accelera procesul. Echipa noastră de asistență Oneisall este disponibilă 7 zile pe săptămână și va răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore. Vă mulțumim că ați ales Oneisall.

Vă rugăm să rețineți că garanția Oneisall nu se aplică produselor folosite sau achiziționate de la distribuitori neautorizați. Vă rugăm să rețineți că garanția nu acoperă nici piesele consumabile, cum ar fi lamele, protecțiile, filtrele, periile și alte articole similare. Aceste piese pot necesita înlocuire sau întreținere periodică.

✉ support@oneisall.com

🌐 www.oneisall.com



Ghid video



@Oneisall Oficial

oneisall[®]

Dacă aveți probleme, vă rugăm să contactați :
support@oneisall.com



Scanați codul QR pentru a obține videoclipul de instalare a produsului și
alăturați-vă nouă pentru mai multe recompense

ON-D80

Precauții

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile și păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o cârpă de stingere.

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Baterie LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion), care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi sub zero grade.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.