

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywną wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.

- Przenośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub próbę składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Akcesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptery czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.
- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu strąceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
 - Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 - Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.
-

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.

- Jeśli projektor obsługuje funkcje smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
 - Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.
 - Sprawdzaj stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.
-

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Ujistěte se, že je projektor připojen ke zdroji napájení, který odpovídá technickým specifikacím přístroje. Použití nevhodných adaptérů nebo kabelů může vést k poškození přístroje.

- Přenosné projekční plátno by mělo být umístěno na stabilním povrchu, aby se zabránilo jeho převrácení. Držák nebo stojan musí být správně nainstalován podle uživatelské příručky.
- Při přemísťování projektoru nebo plátna se vyvarujte otřesů a nárazů, které by mohly poškodit objektiv, matnici projektoru nebo mechanismus rozkládání plátna.

Nebezpečí přehřátí:

- Zajistěte, aby byl projektor používán na místě s dostatečným větráním. Nikdy nezakrývejte větrací otvory a nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů.
- Zajistěte alespoň 20 cm volného prostoru kolem projektoru pro správné chlazení.

Nebezpečí pro děti a nepoučené uživatele:

- Projektory vyzařují intenzivní světelný paprsek, který může být nebezpečný pro zrak, zejména pro děti. Zajistěte, aby se děti během provozu přístroje nedívaly přímo do objektivu.
- Přenosná promítací plátna, zejména větší modely, mohou být nestabilní. Nedovolte dětem, aby si hrály v blízkosti stojanů nebo se pokoušely plátna skládat či rozkládat, protože to může vést k jejich pádu a zranění.
- Příslušenství projektoru, jako jsou dálkové ovladače, adaptéry nebo konektory, obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte tyto předměty mimo dosah dětí.
- Při používání projektoru nebo plátna se ujistěte, že jsou napájecí a signální kabely řádně vedeny a zajištěny, aby děti o zařízení náhodou nezakoply nebo je nepoškodily.
- Projektory a plátna nejsou hračky. Nikdy nedovolte dětem bez dozoru obsluhovat zařízení, které vyžaduje náležitě technické znalosti a péči.
- Ujistěte se, že projektor stojí na stabilním povrchu mimo dosah dětí, aby nedošlo k jeho náhodnému sražení.

Kompatibilita: Projektor je kompatibilní se zařízením, které je určeno k promítání filmů:

- Ujistěte se, že zařízení, jako jsou počítače, notebooky nebo přehrávače, jsou kompatibilní se standardy podporovanými projektorem (např. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Rozlišení a poměr stran projektoru přizpůsobte promítacímu plátnu (např. 16:9 nebo 4:3), aby nedocházelo ke zkreslení.

Rizika související s životním prostředím:

- Použité projektory, plátna a příslušenství by měly být řádně zlikvidovány na sběrných místech elektronického odpadu v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Nevyhazujte je do běžných kontejnerů na odpad, abyste zabránili škodlivým účinkům na životní prostředí.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě, že se jedná o projektor, je třeba jej používat v souladu s pravidly pro používání:

- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu používejte projektor v zatemněné místnosti.
- Umístěte projektor do doporučené vzdálenosti od plátna. Podrobnosti naleznete v příručce k výrobku.
- Nastavte jas, kontrast a ostrost obrazu podle světelných podmínek a velikosti projekce.
- Plátna používejte v souladu s pokyny výrobce a vyvarujte se nadměrného napínání materiálu, které by mohlo vést k jeho poškození.
- Zajistěte, aby měl projektor kolem větracích otvorů dostatečný prostor. Tyto otvory nezakrývejte, abyste zabránili přehřátí.
- Nepoužívejte projektor po dlouhou dobu bez přerušení. V případě intenzivního používání dělejte přestávky, aby se přístroj mohl ochladit.

Údržba a skladování:

- Pravidelně čistěte objektiv projektoru a povrch plátna měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie, které by mohly přístroj poškodit.
- Projektor a plátno skladujte na suchém a chladném místě. Chraňte je před vlhkostí, prachem a přímým slunečním světlem.
- Při přenášení používejte speciální kryty nebo pouzdra, která chrání zařízení před nárazy a mechanickým poškozením.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení na míru uživateli:

- Vyberte si projektor a plátno na míru svým potřebám, například pro obchodní prezentace, domácí kino nebo hry. Věnujte pozornost parametrům, jako je jas (lumeny) a rozlišení.
- Pokud projektor podporuje chytré funkce, například streamovací aplikace, ujistěte se, že je vaše zařízení s těmito funkcemi kompatibilní.

Poškození a servis:

- V případě poškození, jako jsou praskliny na krytu, potíže se zobrazením obrazu nebo problémy s napájením, okamžitě přestaňte projektor používat a obraťte se na autorizované servisní středisko výrobce.
- Nepokoušejte se projektor nebo plátno opravovat sami. Pouze autorizované servisní středisko zajistí dodržení záručních podmínek.
- Zkontrolujte stav kabelů, konektorů a lampy projektoru. Při opotřebení je vyměňte za originální díly výrobce.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně elektromagnetické kompatibility (EMC), elektrické bezpečnosti a ochrany uživatelů před mechanickými a environmentálními riziky.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Uistite sa, že je projektor pripojený k zdroju napájania, ktorý je v súlade s technickými špecifikáciami zariadenia. Použitie nevhodných adaptérov alebo káblov môže spôsobiť poškodenie prístroja.
- Prenosné premietacie plátno by malo byť umiestnené na stabilnom povrchu, aby sa zabránilo prevráteniu. Držiak alebo stojan musí byť správne nainštalovaný podľa návodu na použitie.
- Pri premiestňovaní projektoru alebo plátna sa vyhnite otrasom a nárazom, ktoré by mohli poškodiť objektív, matnicu projektoru alebo mechanizmus skladania plátna.

Riziko prehriatia:

- Zabezpečte, aby sa projektor používal na mieste s dostatočným vetraním. Nikdy nezakrývajte vetracie otvory ani nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov.

- Zabezpečte aspoň 20 cm voľného priestoru okolo projektora na správne chladenie.

Nebezpečenstvo pre deti a nevyškolených používateľov:

- Projektory vyžarujú intenzívny svetelný lúč, ktorý môže byť nebezpečný pre zrak, najmä pre deti. Zabezpečte, aby sa deti počas prevádzky zariadenia nepozerali priamo do objektívu.
- Prenosné projekčné plátna, najmä väčšie modely, môžu byť nestabilné. Nedovoľte deťom, aby sa hrali v blízkosti stojanov alebo sa pokúšali plátna skladať či rozkladať, pretože to môže viesť k ich pádu a zraneniu.
- Príslušenstvo projektora, ako sú diaľkové ovládače, adaptéry alebo konektory, obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia. Tieto predmety uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri používaní projektora alebo plátna sa uistite, že napájacie a signálne káble sú správne vedené a zabezpečené, aby deti o zariadenie náhodne nezakopli alebo ho nepoškodili.
- Projektory a plátna nie sú hračky. Nikdy nedovoľte deťom bez dozoru obsluhovať zariadenia, ktoré si vyžadujú náležité technické znalosti a starostlivosť.
- Uistite sa, že projektor stojí na stabilnom povrchu mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému zhodeniu.

Kompatibilita:

- Uistite sa, že zariadenia, ako sú počítače, notebooky alebo prehrávače, sú kompatibilné so štandardmi podporovanými projektorom (napr. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Rozlíšenie a pomer strán projektora prispôsobte premietaciemu plátnu (napr. 16:9 alebo 4:3), aby nedošlo k skresleniu.

Riziká súvisiace s prostredím:

- Použité projektory, plátna a príslušenstvo by sa mali riadne zlikvidovať na zberných miestach elektronického odpadu v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Nevyhadzujte ich do bežných kontajnerov na odpad, aby ste zabránili škodlivým účinkom na životné prostredie.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Na dosiahnutie najlepšej kvality obrazu používajte projektor v zatemnenej miestnosti.

- Projektor umiestnite do odporúčanej vzdialenosti od plátna. Podrobnosti nájdete v príručke k výrobku.
- Nastavte jas, kontrast a ostrosť obrazu podľa podmienok osvetlenia a veľkosti projekcie.
- Plátna používajte v súlade s pokynmi výrobcu a vyhnite sa nadmernému napínaniu materiálu, ktoré môže viesť k jeho poškodeniu.
- Zabezpečte, aby mal projektor dostatočný priestor okolo vetracích otvorov. Vyhnite sa zakrývaniu týchto otvorov, aby ste zabránili prehriatiu.
- Nepoužívajte projektor dlhší čas bez prerušenia. V prípade intenzívneho používania robte prestávky, aby sa zariadenie mohlo ochladiť.

Údržba a skladovanie:

- Objektív projektora a povrch plátna pravidelne čistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte chemikálie, ktoré môžu poškodiť prístroj.
- Projektor a plátna skladujte na suchom a chladnom mieste. Chráňte ich pred vlhkosťou, prachom a priamym slnečným svetlom.
- Pri prenášaní používajte špeciálne kryty alebo puzdrá, ktoré chránia zariadenie pred nárazmi a mechanickým poškodením.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie používateľovi:

- Vyberte si projektor a plátno prispôsobené vašim potrebám, napríklad na obchodné prezentácie, domáce kino alebo hry. Venujte pozornosť parametrom, ako je jas (lúmen) a rozlíšenie.
- Ak projektor podporuje inteligentné funkcie, ako sú napríklad streamovacie aplikácie, uistite sa, že je vaše zariadenie s týmito funkciami kompatibilné.

Poškodenie a servis:

- V prípade poškodenia, ako sú praskliny na kryte, ťažkosti so zobrazovaním obrazu alebo problémy s napájaním, okamžite prestaňte projektor používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko výrobcu.
- Nepokúšajte sa opravovať projektor alebo plátno sami. Dodržanie záručných podmienok zabezpečí iba autorizované servisné stredisko.
- Skontrolujte stav káblov, konektorov a lampy projektora. Po opotrebovaní ich vymeňte za originálne diely výrobcu.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988.
Spĺňajú príslušné technické normy vrátane elektromagnetickej kompatibility (EMC), elektrickej bezpečnosti a ochrany používateľov pred mechanickými a environmentálnymi rizikami.