

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Ryzyko uszkodzenia urządzenia elektronicznego:
 - Używaj dyktafonu zgodnie z zaleceniami producenta, unikając kontaktu z cieczami i wilgocią.
 - Nie otwieraj urządzenia ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie – może to prowadzić do trwałego uszkodzenia.
 2. Ryzyko przegrzania:
 - Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła.
 - W trakcie ładowania używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub akcesoriów zgodnych z instrukcją.
 3. Ochrona dzieci:
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8. roku życia. Małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia.
 - Przechowuj urządzenie oraz akcesoria (np. kable, baterie) w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 4. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):
 - Dyktafon może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Nie używaj go w ich pobliżu.
 - Unikaj korzystania z urządzenia w pobliżu sprzętu elektronicznego podatnego na zakłócenia.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Bezpieczne ładowanie:
 - Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą kabli i ładowarek dostarczonych przez producenta.
 - Unikaj ładowania urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów lub w miejscach o dużej wilgotności.
2. Przechowywanie i konserwacja:

- Przechowuj dyktafon w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i kurzu.
 - Regularnie czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką, unikając stosowania środków chemicznych.
3. Ochrona danych:
- Regularnie zapisuj i twórz kopie zapasowe nagrań w celu uniknięcia utraty danych w przypadku awarii urządzenia.
 - Przed utylizacją urządzenia usuń wszystkie dane osobowe i nagrania.
-

Dodatkowe środki ostrożności

- Ostrzeżenia dotyczące baterii:
 - W przypadku modeli z wymiennymi bateriami używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
 - Nie używaj baterii uszkodzonych lub mających widoczne ślady wycieku.
- Użytkowanie w strefach ograniczonego dostępu:
 - Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz używania sprzętu elektronicznego, takich jak samoloty czy szpitale, bez wcześniejszej zgody odpowiednich służb.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

1. Nebezpečí poškození elektronického zařízení:
 - Záznamník používejte v souladu s pokyny výrobce a vyvarujte se kontaktu s kapalinami a vlhkostí.
 - Zařízení neotevírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat - mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.
2. Riziko přehřátí:
 - Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdrojů tepla.

- Při nabíjení používejte pouze originální nabíječky nebo příslušenství v souladu s pokyny.
3. Ochrana před dětmi:
- Výrobek není určen pro děti mladší 8 let. Malé části mohou představovat nebezpečí udušení.
 - Přístroj a příslušenství (např. kabely, baterie) uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Nebezpečí elektromagnetického rušení (EMC):
- Diktafon může způsobovat rušení lékařských přístrojů, např. kardiostimulátorů. Nepoužívejte jej v jejich blízkosti.
 - Nepoužívejte přístroj v blízkosti elektronických zařízení náchylných k rušení.

Informace o správném používání

1. Bezpečné nabíjení:
- Zařízení nabíjejte pouze pomocí kabelů a nabíječek dodaných výrobcem.
 - Nenabíjejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů nebo v místech s vysokou vlhkostí.
2. Skladování a údržba:
- Záznamník skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah zdrojů vlhkosti a prachu.
 - Zařízení pravidelně čistěte měkkým, suchým hadříkem a nepoužívejte chemické prostředky.
3. Ochrana dat:
- Pravidelně ukládejte a zálohujte nahrávky, abyste předešli ztrátě dat v případě poruchy zařízení.
 - Před likvidací zařízení vymažte všechna osobní data a nahrávky.

Další bezpečnostní opatření

- Upozornění týkající se baterie:
 - U modelů s vyměnitelnými bateriemi používejte pouze baterie doporučené výrobcem. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
 - Nepoužívejte baterie, které jsou poškozené nebo mají viditelné známky vytečení.

- Použití v oblastech s omezeným přístupem:
 - Přístroj nepoužívejte v oblastech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno, například v letadlech nebo nemocnicích, bez předchozího schválení příslušnými úřady.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spotrebiča nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

1. Nebezpečenstvo poškodenia elektronického zariadenia:
 - Používajte záznamník v súlade s pokynmi výrobcu, vyhýbajte sa kontaktu s kvapalinami a vlhkosťou.
 - Zariadenie neotvárajte ani sa ho nepokúšajte sami opravovať - môže to viesť k jeho trvalému poškodeniu.
2. Riziko prehriatia:
 - Nenechávajte zariadenie na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdrojov tepla.
 - Pri nabíjaní používajte len originálne nabíjačky alebo príslušenstvo v súlade s pokynmi.
3. Ochrana pred deťmi:
 - Výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 8 rokov. Malé časti môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.
 - Zariadenie a príslušenstvo (napr. káble, batérie) uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Riziko elektromagnetického rušenia (EMC):
 - Diktafón môže spôsobovať rušenie lekárskeho prístroja, napríklad kardiostimulátorov. Nepoužívajte ho v ich blízkosti.
 - Zariadenie nepoužívajte v blízkosti elektronických zariadení náchylných na rušenie.

Informácie o správnom používaní

1. Bezpečné nabíjanie:

- Zariadenie nabíjajte len pomocou káblov a nabíjačiek dodaných výrobcom.
- Nenabíjajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou.

2. Skladovanie a údržba:

- Záznamník skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu zdrojov vlhkosti a prachu.
- Zariadenie pravidelne čistite mäkkou, suchou handričkou, vyhýbajte sa používaniu chemikálií.

3. Ochrana údajov:

- Pravidelne ukladajte a zálohujte svoje nahrávky, aby ste zabránili strate údajov v prípade poruchy zariadenia.
- Pred likvidáciou zariadenia vymažte všetky osobné údaje a nahrávky.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- Upozornenia týkajúce sa batérie:
 - V prípade modelov s vymeniteľnými batériami používajte len batérie odporúčané výrobcom. Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
 - Nepoužívajte batérie, ktoré sú poškodené alebo majú viditeľné známky vytečenia.
- Používanie v oblastiach s obmedzeným prístupom:
 - Zariadenie nepoužívajte v oblastiach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané, napríklad v lietadlách alebo nemocniciach, bez predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov.