

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem montażu lub użytkowania zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Zasilacze komputerowe należy używać wyłącznie w komputerach zgodnych z ich specyfikacją techniczną. Nie podłączaj zasilacza do urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.
- Nigdy nie otwieraj obudowy zasilacza – elementy wewnętrzne mogą obejmować wysokie napięcie, co stwarza ryzyko porażenia prądem.
- Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i że przewody nie są napięte ani uszkodzone.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Podczas instalacji zasilacza zawsze odłącz komputer od źródła zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Nie używaj zasilacza w miejscach narażonych na wilgoć, wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj umieszczania zasilacza w zamkniętych przestrzeniach bez odpowiedniej wentylacji, aby zapobiec przegrzaniu.

Ryzyko związane z przepięciami:

- Aby chronić zasilacz i podłączone urządzenia przed skokami napięcia, zaleca się korzystanie z listwy przeciwprzepięciowej lub zasilacza awaryjnego (UPS).
 - Nie podłączaj zasilacza do gniazdka elektrycznego, które nie spełnia standardów bezpieczeństwa.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i instalacja:

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że zasilacz jest kompatybilny z płytą główną, kartą graficzną oraz innymi podzespołami komputera.
- Zamontuj zasilacz w obudowie komputera zgodnie z instrukcją obsługi, upewniając się, że jest prawidłowo przymocowany i wentylowany.

- Połącz przewody zasilające z odpowiednimi komponentami, zwracając uwagę na poprawne podłączenie kabli PCIe, ATX oraz SATA.

Bezpieczne korzystanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy zasilacz działa prawidłowo – zwróć uwagę na ewentualne nietypowe dźwięki, przegrzewanie lub brak odpowiedniego zasilania podzespołów.
 - Upewnij się, że wentylator zasilacza jest czysty i nieblokowany przez kurz lub inne przeszkody.
 - W przypadku zauważenia nieprawidłowości (np. zapachu spalenizny, nagłych wyłączeń komputera) natychmiast odłącz zasilacz od prądu i skontaktuj się z serwisem.
-

Dodatkowe środki ostrożności

- **Czyszczenie i konserwacja:** Regularnie usuwaj kurz z wentylatora i otworów wentylacyjnych zasilacza za pomocą sprężonego powietrza. Nie otwieraj zasilacza, aby uniknąć porażenia prądem.
 - **Przechowywanie:** Jeśli zasilacz nie jest używany, przechowuj go w suchym miejscu, wolnym od wilgoci i kurzu.
 - **Zarządzanie kablami:** Starannie organizuj kable zasilające, aby uniknąć ich plątania lub uszkodzenia.
-

Oświadczenie zgodności

Zasilacze komputerowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące trwałości, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa użytkowania.

EN

Warnings and safety information

All information regarding the use of the products can be found in the accompanying operating instructions. Before installation or use, read its contents and follow the manufacturer's recommendations.

Also read the following information before use:

Warnings for use

Risk of damage to the device:

- Use computer power supplies only in computers that comply with their technical specifications. Do not connect the power supply to devices that are not recommended by the manufacturer.
- Never open the power supply housing - the internal components may contain high voltage, posing a risk of electric shock.
- Ensure that all cables are properly connected and that the cables are not strained or damaged.

Risk to the user:

- When installing the power adapter, always disconnect the computer from the power source to prevent electric shock.
- Do not use the power adapter in locations exposed to moisture, high temperature or direct sunlight.
- Avoid placing the power supply in enclosed spaces without adequate ventilation to prevent overheating.

Risks associated with overvoltage:

- To protect the power supply and connected devices from power surges, the use of a surge protection strip or an uninterruptible power supply (UPS) is recommended.
- Do not connect the power supply to an electrical outlet that does not meet safety standards.

Information on correct use**Preparation and installation:**

- Before starting the installation, make sure that the power supply is compatible with the motherboard, graphics card and other computer components.
- Mount the PSU in the computer case according to the user manual, making sure it is properly attached and ventilated.
- Connect the power cables to the relevant components, making sure that the PCIe, ATX and SATA cables are connected correctly.

Safe use:

- Regularly check that the power supply is working properly - look out for any unusual noises, overheating or lack of adequate power to components.
- Make sure that the power supply fan is clean and not blocked by dust or other obstructions.
- If you notice any abnormalities (e.g. a burning smell, sudden shutdowns of the computer), immediately unplug the power supply and contact your service provider.

Additional precautions

- **Cleaning and maintenance:** Regularly remove dust from the power supply fan and vents with compressed air. Do not open the power supply unit to avoid electric shock.
- **Storage:** When the power supply is not in use, store it in a dry place, free from moisture and dust.
- **Cable management:** Organise power cables carefully to avoid tangling or damage.

Statement of conformity

The computer power supplies have been designed in accordance with the safety requirements of Regulation (EU) 2023/988. They meet the requirements for durability, electromagnetic compatibility (EMC) and operational safety.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobků naleznete v přiloženém návodu k obsluze. Před instalací nebo použitím si přečtěte jeho obsah a dodržujte doporučení výrobce.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození zařízení:

- Počítačové zdroje používejte pouze v počítačích, které odpovídají jejich technickým specifikacím. Nepřipojujte napájecí zdroj k zařízením, která nejsou doporučena výrobcem.
- Nikdy neotvírejte kryt napájecího zdroje - vnitřní součásti mohou obsahovat vysoké napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Dbejte na to, aby byly všechny kabely řádně připojeny a aby nebyly napjaté nebo poškozené.

Riziko pro uživatele:

- Při instalaci napájecího adaptéru vždy odpojte počítač od zdroje napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí adaptér nepoužívejte na místech vystavených vlhkosti, vysoké teplotě nebo přímému slunečnímu záření.
- Neumísťujte napájecí adaptér do uzavřených prostor bez dostatečného větrání, abyste zabránili jeho přehřátí.

Rizika spojená s přepětím:

- Pro ochranu napájecího zdroje a připojených zařízení před přepětím se doporučuje použít přepětovou ochrannou lištu nebo zdroj nepřerušitelného napájení (UPS).
- Nepřipojujte napájecí zdroj do elektrické zásuvky, která nesplňuje bezpečnostní normy.

Informace o správném používání

Příprava a instalace:

- Před zahájením instalace se ujistěte, že je napájecí zdroj kompatibilní se základní deskou, grafickou kartou a dalšími součástmi počítače.

- Namontujte zdroj napájení do počítačové skříně podle uživatelské příručky a ujistěte se, že je řádně připevněn a větrán.
- Připojte napájecí kabely k příslušným komponentám a ujistěte se, že jsou kabely PCIe, ATX a SATA správně připojeny.

Bezpečné používání: V případě, že je zdroj napájení v provozu, je nutné jej použít jako zdroj napájení:

- Pravidelně kontrolujte, zda zdroj napájení funguje správně - dávejte pozor na neobvyklé zvuky, přehřívání nebo nedostatečné napájení komponent.
- Ujistěte se, že je ventilátor napájecího zdroje čistý a není blokován prachem nebo jinými překážkami.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality (např. zápach spáleniny, náhlé vypnutí počítače), okamžitě odpojte napájecí zdroj a kontaktujte poskytovatele servisu.

Další bezpečnostní opatření

- **Čištění a údržba:** Pravidelně odstraňujte prach z ventilátoru napájecího zdroje a větracích otvorů pomocí stlačeného vzduchu. Neotevírejte napájecí zdroj, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- **Skladování:** Pokud napájecí zdroj nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě bez vlhkosti a prachu.
- **Vedení kabelů:** Napájecí kabely pečlivě uspořádejte, aby nedošlo k jejich zamotání nebo poškození.

Prohlášení o shodě

Počítačové napájecí zdroje byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky na odolnost, elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a provozní bezpečnost.

FR

Avertissements et informations de sécurité

Toutes les informations relatives à l'utilisation des produits figurent dans le mode d'emploi qui les accompagne. Avant l'installation ou l'utilisation, lisez son contenu et suivez les recommandations du fabricant.

Lisez également les informations suivantes avant d'utiliser le produit :

Avertissements pour l'utilisation

Risque d'endommagement de l'appareil :

- N'utilisez les blocs d'alimentation d'ordinateur que dans des ordinateurs conformes à leurs spécifications techniques. Ne pas connecter l'alimentation à des appareils non recommandés par le fabricant.
- N'ouvrez jamais le boîtier du bloc d'alimentation - les composants internes peuvent contenir une tension élevée et présenter un risque d'électrocution.

- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et qu'ils ne sont pas tendus ou endommagés.

Risque pour l'utilisateur :

- Lors de l'installation de l'adaptateur d'alimentation, débranchez toujours l'ordinateur de la source d'alimentation afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'utilisez pas l'adaptateur d'alimentation dans des endroits exposés à l'humidité, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Évitez de placer le bloc d'alimentation dans des espaces clos sans ventilation adéquate afin d'éviter toute surchauffe.

Risques liés à la surtension :

- Pour protéger le bloc d'alimentation et les appareils connectés contre les surtensions, il est recommandé d'utiliser une barre de protection contre les surtensions ou un système d'alimentation sans interruption (UPS).
- Ne pas brancher l'alimentation sur une prise électrique qui ne répond pas aux normes de sécurité.

Informations sur l'utilisation correcte

Préparation et installation :

- Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le bloc d'alimentation est compatible avec la carte mère, la carte graphique et les autres composants de l'ordinateur.
- Montez le bloc d'alimentation dans le boîtier de l'ordinateur conformément au manuel d'utilisation, en veillant à ce qu'il soit correctement fixé et ventilé.
- Connectez les câbles d'alimentation aux composants concernés, en veillant à ce que les câbles PCIe, ATX et SATA soient correctement connectés.

Utilisation en toute sécurité :

- Vérifiez régulièrement que le bloc d'alimentation fonctionne correctement. Soyez attentif à tout bruit inhabituel, à toute surchauffe ou à tout manque d'alimentation des composants.
- Assurez-vous que le ventilateur de l'alimentation est propre et qu'il n'est pas bloqué par de la poussière ou d'autres obstacles.
- Si vous remarquez des anomalies (par exemple, une odeur de brûlé, des arrêts soudains de l'ordinateur), débranchez immédiatement le bloc d'alimentation et contactez votre fournisseur de services.

Précautions supplémentaires

- **Nettoyage et entretien :** éliminez régulièrement la poussière du ventilateur de l'alimentation et des éventails à l'aide d'air comprimé. N'ouvrez pas le bloc d'alimentation pour éviter tout risque d'électrocution.
- **Stockage :** Lorsque le bloc d'alimentation n'est pas utilisé, le stocker dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la poussière.
- **Gestion des câbles :** Organisez soigneusement les câbles d'alimentation pour éviter qu'ils ne s'emmêlent ou ne soient endommagés.

Déclaration de conformité

Les blocs d'alimentation pour ordinateur ont été conçus conformément aux exigences de sécurité du règlement (UE) 2023/988. Ils répondent aux exigences de durabilité, de compatibilité électromagnétique (CEM) et de sécurité de fonctionnement.

GR

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων βρίσκονται στις συνοδευτικές οδηγίες χρήσης. Πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση, διαβάστε το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

- Χρησιμοποιείτε τα τροφοδοτικά υπολογιστών μόνο σε υπολογιστές που συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Μην συνδέετε το τροφοδοτικό σε συσκευές που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα του τροφοδοτικού - τα εσωτερικά εξαρτήματα ενδέχεται να περιέχουν υψηλή τάση, με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και ότι τα καλώδια δεν είναι τεντωμένα ή κατεστραμμένα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Κατά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού, αποσυνδέετε πάντα τον υπολογιστή από την πηγή ρεύματος για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα ρεύματος σε χώρους που εκτίθενται σε υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση του τροφοδοτικού σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή εξαερισμό για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την υπέρταση:

- Για την προστασία του τροφοδοτικού και των συνδεδεμένων συσκευών από υπερτάσεις ρεύματος, συνιστάται η χρήση λωρίδας προστασίας από υπερτάσεις ή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS).
- Μην συνδέετε το τροφοδοτικό σε πρίζα που δεν πληροί τα πρότυπα ασφαλείας.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Προετοιμασία και εγκατάσταση:

- Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι συμβατό με τη μητρική κάρτα, την κάρτα γραφικών και άλλα εξαρτήματα του υπολογιστή.

- Τοποθετήστε το τροφοδοτικό στη θήκη του υπολογιστή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης, φροντίζοντας για τη σωστή στερέωση και εξαερισμό του.
- Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στα σχετικά εξαρτήματα, βεβαιώνοντας ότι τα καλώδια PCIe, ATX και SATA έχουν συνδεθεί σωστά.

Ασφαλής χρήση:

- Ελέγχετε τακτικά ότι το τροφοδοτικό λειτουργεί σωστά - προσέξτε για τυχόν ασυνήθιστους θορύβους, υπερθέρμανση ή έλλειψη επαρκούς τροφοδοσίας των εξαρτημάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας του τροφοδοτικού είναι καθαρός και δεν εμποδίζεται από σκόνη ή άλλα εμπόδια.
- Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία (π.χ. οσμή καψίματος, ξαφνικές διακοπές λειτουργίας του υπολογιστή), αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- **Καθαρισμός και συντήρηση:** Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη από τον ανεμιστήρα και τους αεραγωγούς του τροφοδοτικού με πεπιεσμένο αέρα. Μην ανοίγετε το τροφοδοτικό για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- **Αποθήκευση:** Όταν το τροφοδοτικό δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος, χωρίς υγρασία και σκόνη.
- **Διαχείριση καλωδίων:** Οργανώστε προσεκτικά τα καλώδια τροφοδοσίας για να αποφύγετε το μπέρδεμα ή τη ζημιά.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα τροφοδοτικά υπολογιστών έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις απαιτήσεις για την αντοχή, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια λειτουργίας.

DE

Warnungen und Sicherheitshinweise

Alle Informationen zur Verwendung der Produkte sind in der beiliegenden Betriebsanleitung zu finden. Lesen Sie vor der Installation oder dem Gebrauch den Inhalt dieser Anleitung und befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers.

Lesen Sie auch die folgenden Informationen vor dem Gebrauch:

Warnhinweise zum Gebrauch

Gefahr der Beschädigung des Geräts:

- Verwenden Sie Computernetzteile nur in Computern, die ihren technischen Spezifikationen entsprechen. Schließen Sie das Netzteil nicht an Geräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Netzteils - die internen Komponenten können Hochspannung enthalten, so dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und dass die Kabel nicht unter Spannung stehen oder beschädigt sind.

Gefahr für den Benutzer:

- Trennen Sie bei der Installation des Netzteils immer den Computer von der Stromquelle, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht an Orten, an denen es Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Stellen Sie das Netzteil nicht in geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung auf, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Risiken im Zusammenhang mit Überspannungen:

- Um das Netzteil und die angeschlossenen Geräte vor Überspannungen zu schützen, wird die Verwendung einer Überspannungsschutzleiste oder einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) empfohlen.
- Schließen Sie das Netzteil nicht an eine Steckdose an, die nicht den Sicherheitsstandards entspricht.

Informationen zum richtigen Gebrauch

Vorbereitung und Installation:

- Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das Netzteil mit dem Motherboard, der Grafikkarte und anderen Computerkomponenten kompatibel ist.
- Montieren Sie das Netzteil gemäß dem Benutzerhandbuch im Computergehäuse und stellen Sie sicher, dass es richtig befestigt und belüftet ist.
- Schließen Sie die Stromkabel an die entsprechenden Komponenten an und stellen Sie sicher, dass die PCIe-, ATX- und SATA-Kabel richtig angeschlossen sind.

Sichere Verwendung:

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert - achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche, Überhitzung oder eine unzureichende Stromversorgung der Komponenten.
- Stellen Sie sicher, dass der Lüfter des Netzteils sauber ist und nicht durch Staub oder andere Hindernisse blockiert wird.
- Wenn Sie Anomalien feststellen (z. B. Brandgeruch, plötzliches Abschalten des Computers), ziehen Sie sofort den Stecker des Netzteils und wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

- **Reinigung und Wartung:** Entfernen Sie regelmäßig mit Druckluft Staub aus dem Netzteil Lüfter und den Lüftungsöffnungen. Öffnen Sie das Netzteil nicht, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- **Lagerung:** Lagern Sie das Netzteil an einem trockenen, feuchtigkeits- und staubfreien Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

- **Kabelführung:** Verlegen Sie die Stromkabel sorgfältig, um Verwicklungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

Konformitätserklärung

Die Computer-Netzteile wurden gemäß den Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 entwickelt und erfüllen die Anforderungen an Haltbarkeit, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Betriebssicherheit.

RO

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile privind utilizarea produselor pot fi găsite în instrucțiunile de utilizare care le însoțesc. Înainte de instalare sau utilizare, citiți conținutul acestuia și urmați recomandările producătorului.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:

Avertismente pentru utilizare

Risc de deteriorare a dispozitivului:

- Utilizați sursele de alimentare pentru calculatoare numai în calculatoare care respectă specificațiile tehnice ale acestora. Nu conectați sursa de alimentare la dispozitive care nu sunt recomandate de producător.
- Nu deschideți niciodată carcasa sursei de alimentare - componentele interne pot conține înaltă tensiune, prezentând riscul de electrocutare.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect și că acestea nu sunt întinse sau deteriorate.

Risc pentru utilizator:

- Atunci când instalați adaptorul de alimentare, deconectați întotdeauna computerul de la sursa de alimentare pentru a preveni șocurile electrice.
- Nu utilizați adaptorul de alimentare în locuri expuse la umiditate, temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui.
- Evitați amplasarea adaptorului de alimentare în spații închise fără ventilație adecvată pentru a preveni supraîncălzirea.

Riscuri asociate cu supratensiunea:

- Pentru a proteja sursa de alimentare și dispozitivele conectate de supratensiuni, se recomandă utilizarea unei benzi de protecție împotriva supratensiunilor sau a unei surse de alimentare neîntreruptibile (UPS).
- Nu conectați sursa de alimentare la o priză electrică care nu îndeplinește standardele de siguranță.

Informații privind utilizarea corectă

Pregătirea și instalarea:

- Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că sursa de alimentare este compatibilă cu placa de bază, placa grafică și alte componente ale computerului.
- Montați alimentatorul în carcasa computerului în conformitate cu manualul de utilizare, asigurându-vă că este fixat și ventilat corespunzător.
- Conectați cablurile de alimentare la componentele relevante, asigurându-vă că cablurile PCIe, ATX și SATA sunt conectate corect.

Utilizare în siguranță:

- Verificați în mod regulat dacă sursa de alimentare funcționează corect - fiți atenți la orice zgomote neobișnuite, supraîncălzire sau lipsă de alimentare adecvată a componentelor.
- Asigurați-vă că ventilatorul sursei de alimentare este curat și nu este blocat de praf sau alte obstrucții.
- Dacă observați orice anomalie (de exemplu, un miros de arsură, opriri bruște ale computerului), deconectați imediat sursa de alimentare și contactați furnizorul de servicii.

Precauții suplimentare

- **Curățare și întreținere:** Îndepărtați periodic praful din ventilatorul sursei de alimentare și din orificiile de ventilație cu aer comprimat. Nu deschideți unitatea de alimentare pentru a evita șocurile electrice.
- **Depozitare:** Atunci când sursa de alimentare nu este utilizată, depozitați-o într-un loc uscat, ferit de umiditate și praf.
- **Gestionarea cablurilor:** Organizați cu atenție cablurile de alimentare pentru a evita încurcarea sau deteriorarea acestora.

Declarație de conformitate

Sursele de alimentare pentru computer au fost proiectate în conformitate cu cerințele de siguranță ale Regulamentului (UE) 2023/988. Acestea îndeplinesc cerințele privind durabilitatea, compatibilitatea electromagnetică (EMC) și siguranța în funcționare.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobkov nájdete v priloženom návode na obsluhu. Pred inštaláciou alebo používaním si prečítajte jeho obsah a dodržiavajte odporúčania výrobcu.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia:

- Počítačové napájacie zdroje používajte len v počítačoch, ktoré zodpovedajú ich technickým špecifikáciám. Napájací zdroj nepripájajte k zariadeniam, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Nikdy neotvárajte kryt napájacieho zdroja - vnútorné komponenty môžu obsahovať vysoké napätie, čo predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že sú všetky káble správne pripojené a že káble nie sú namáhané alebo poškodené.

Riziko pre používateľa:

- Pri inštalácii napájacieho adaptéra vždy odpojte počítač od zdroja napájania, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Napájací adaptér nepoužívajte na miestach vystavených vlhkosti, vysokej teplote alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Neumiestňujte napájací adaptér do uzavretých priestorov bez dostatočného vetrania, aby ste zabránili prehriatiu.

Riziká spojené s prepätím:

- Na ochranu napájacieho zdroja a pripojených zariadení pred prepätím sa odporúča používať prepäťovú ochranu alebo neprerušiteľný zdroj napájania (UPS).
- Napájací zdroj nepripájajte do elektrickej zásuvky, ktorá nespĺňa bezpečnostné normy.

Informácie o správnom používaní

Príprava a inštalácia:

- Pred začatím inštalácie sa uistite, či je napájací zdroj kompatibilný so základnou doskou, grafickou kartou a ostatnými komponentmi počítača.
- Zdroj napájania namontujte do počítačovej skrine podľa návodu na použitie a uistite sa, že je správne pripevnený a vetraný.
- Pripojte napájacie káble k príslušným komponentom a uistite sa, že káble PCIe, ATX a SATA sú správne pripojené.

Bezpečné používanie:

- Pravidelne kontrolujte, či napájací zdroj funguje správne - dávajte pozor na akékoľvek nezvyčajné zvuky, prehrievanie alebo nedostatočné napájanie komponentov.
- Uistite sa, že ventilátor napájacieho zdroja je čistý a nie je blokován prachom alebo inými prekážkami.
- Ak spozorujete akékoľvek abnormality (napr. zápach spáleniny, náhle vypnutie počítača), okamžite odpojte napájací zdroj a kontaktujte poskytovateľa servisu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- **Čistenie a údržba:** Pravidelne odstraňujte prach z ventilátora napájacieho zdroja a ventilačných otvorov stlačeným vzduchom. Neotvárajte napájaciu jednotku, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- **Skladovanie:** Ak sa napájací zdroj nepoužíva, skladujte ho na suchom mieste bez vlhkosti a prachu.
- **Vedenie káblov:** Napájacie káble usporiadajte starostlivo, aby sa nezamotali alebo nepoškodili.

Vyhlásenie o zhode

Počítačové napájacie zdroje boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Splňajú požiadavky na odolnosť, elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť prevádzky.

HU

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termékek használatára vonatkozó valamennyi információ megtalálható a mellékelt használati utasításban. Telepítés vagy használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse a gyártó ajánlásait.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

Figyelmeztetések a használatra

A készülék károsodásának veszélye:

- Csak olyan számítógépes tápegységeket használjon számítógépekben, amelyek megfelelnek a műszaki specifikációknak. Ne csatlakoztassa a tápegységet olyan eszközökhöz, amelyeket a gyártó nem ajánl.
- Soha ne nyissa ki a tápegység házát - a belső alkatrészek magasfeszültséget tartalmazhatnak, ami áramütés veszélyét rejti magában.
- Győződjön meg arról, hogy minden kábel megfelelően csatlakoztatva van, és hogy a kábelek nincsenek megfeszítve vagy megsérülve.

A felhasználót érintő kockázat:

- A tápegység beszerelésekor az áramütés elkerülése érdekében mindig válassza le a számítógépet az áramforrásról.
- Ne használja a hálózati adaptert nedvességnek, magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek kitett helyen.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne helyezze a tápegységet zárt, megfelelő szellőzés nélküli helyiségekbe.

Túlfeszültséggel kapcsolatos kockázatok:

- A tápegység és a csatlakoztatott eszközök túlfeszültségtől való védelme érdekében túlfeszültség-védő szalag vagy szünetmentes tápegység (UPS) használata ajánlott.
- Ne csatlakoztassa a tápegységet olyan konnektorhoz, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak.

A helyes használatra vonatkozó információk

Előkészítés és telepítés:

- A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tápegység kompatibilis az alaplappal, a grafikus kártyával és a számítógép egyéb alkatrészeivel.
- Szerelje be a tápegységet a számítógépházba a felhasználói kézikönyvnek megfelelően, ügyelve a megfelelő rögzítésre és szellőzésre.
- Csatlakoztassa a tápkábeleket a megfelelő alkatrészekhez, ügyelve arra, hogy a PCIe, ATX és SATA kábelek megfelelően legyenek csatlakoztatva.

Biztonságos használat:

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápegység megfelelően működik-e - figyeljen a szokatlan zajokra, túlmelegedésre vagy az alkatrészek megfelelő tápellátásának hiányára.
- Győződjön meg arról, hogy a tápegység ventilátora tiszta, és nem blokkolja por vagy más akadály.
- Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot, a számítógép hirtelen leállását), azonnal húzza ki a tápegységet, és forduljon a szervizszolgáltatóhoz.

További óvintézkedések

- **Tisztítás és karbantartás:** Rendszeresen távolítsa el sűrített levegővel a port a tápegység ventilátorából és a szellőzőnyílásokból. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a tápegységet.
- **Tárolás:** Ha a tápegységet nem használja, tárolja száraz, nedvességtől és portól mentes helyen.
- **Kábelkezelés:** A tápkábeleket gondosan rendezze el, hogy elkerülje az összegabalyodást és a sérüléseket.

Megfelelőségi nyilatkozat

A számítógépes tápegységeket az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelelnek a tartósságra, az elektromágneses kompatibilitásra (EMC) és az üzembiztonságra vonatkozó követelményeknek.